

PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: SILICONEN EN ABS	
FUNCTIES: 3 STUWSNELHEDEN EN 8 TRILSNELHEDEN EN PATRONEN	
BATTERIJ: 132440 600MAH	SPANNING: 7.4V
GEbruIKSTIJD: 60 -70 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: ≤60DB



BEVESTIG USB OPLADER NAAR PRONGS

OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speelgoed vóór het eerste gebruik volledig op te laden. Om op te laden sluit u de USB stekker aan op een voedingsbron en de magnetische oplader op de pinnen aan de onderkant van de onderkant van het speelgoed. Het eerste opladen duurt ongeveer 1 uur, de daaropvolgende oplaadbeurten ongeveer 2 uur. Het indicatielampje knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft constant branden als het speelgoed volledig is opgeladen. Opladen duurt 60 minuten speeltijd op de hoogste snelheid en 70 minuten op de laagste snelheid. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van minder dan 60 dB met een oplaadbare lithiumbatterij van 600 mAh bij een spanning van 7.4 V.

GEbruIKSAANWIJZING

1. Het bedieningspaneel met 3 knoppen bevindt zich aan de voorkant van het handvat van het speelgoed, met achter elke knop een indicatielampje.
2. Druk ongeveer 2 seconden op de middelste aan/uit-knop om het speelgoed in te schakelen. Alle 3 de knoppen lichten op en beide motoren beginnen op hun laagste snelheid. Motoren kunnen onafhankelijk worden aangestuurd.
3. Druk snel op de bovenste trilknop om door 3 snelheden en 5 trillingspatronen in de schacht te bladeren. Houd 2 seconden ingedrukt om de trilmotor in stand-by te zetten.
4. Druk snel op de onderste duwknop om door 3 stuotsnelheden in de schacht te bladeren. Houd 2 seconden ingedrukt om de stuwmotor in stand-by te zetten.
5. Om het speelgoed uit te zetten, houd je de middelste aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt. De lichten gaan uit en beide motoren vallen uit.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met Evolved – smeermiddelen en andere glijmiddelen op waterbasis. Zorg ervoor dat er geen smeermiddel in het batterijcompartiment terecht komen, aangezien dit wel zou kunnen reageren met de batterijen.
2. Er kan continu en constant gebruik van de motor van de vibrator ontstaan extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
3. Maak je vibrator na elk gebruik schoon met Evolved – Clean: Schuimende Toy Cleaner en een warm water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAAL: SILIKON UND ABS	
FUNKTIONEN: 3 STOßGESCHWINDIGKEITEN UND 8 VIBRATIONSGESCHWINDIGKEITEN UND MUSTER	
BATTERIE: 132440 600MAH	VOLTAGE: 7.4V
NUTZUNGSDAUER: 60-70 MINUTEN	SCHALLPEGEL: ≤60DB



USB ANSCHLIESSEN LADEGERÄT ZU ZACKEN

LADLEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses Spielzeug vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Zum Aufladen schließen Sie den USB Stecker an eine Stromquelle und das magnetische Ladegerät an die Stifte an der Unterseite der Basis des Spielzeugs an. Das erste Aufladen dauert etwa 1 Stunde, weitere Aufladungen dauern etwa 2 Stunden. Die Kontrollleuchte blinkt, während das Gerät aufgeladen wird, und bleibt konstant, wenn das Spielzeug vollständig aufgeladen ist. Der Ladevorgang reicht für 60 Minuten Spielzeit bei höchster Geschwindigkeit und 70 Minuten bei niedrigster Geschwindigkeit. Dieses Spielzeug arbeitet mit einem Geräuschpegel von weniger als 60 dB mit einer wiederaufladbaren 600-mAh-Lithiumbatterie und einer Spannung von 7.4 V.

GEbruIKSAANWEISUNG

1. Das 3-tasten-Bedienfeld befindet sich vorne am Griff des Spielzeugs, mit einer Kontrollleuchte hinter jeder Taste.
2. Drücken Sie etwa 2 Sekunden lang die mittlere ein-/aus-Taste, um das Spielzeug einzuschalten. Alle 3 Tasten leuchten auf und beide Motoren starten mit der niedrigsten Geschwindigkeit. Motoren können unabhängig voneinander gesteuert werden.
3. Drücken Sie schnell die obere Vibrations-Taste, um zwischen 3 Geschwindigkeiten und 5 Vibrationsmustern im Schaft zu wechseln. Drücken Sie 2 Sekunden lang, um den Vibrationsmotor in den Standby-Modus zu versetzen.
4. Drücken Sie schnell die untere Schub-Taste, um zwischen drei Schubgeschwindigkeiten im Schaft zu wechseln. Drücken Sie 2 Sekunden lang, um den Schubmotor in den Standby-Modus zu versetzen.
5. Um das Spielzeug auszuschalten, drücken Sie 2 Sekunden lang die mittlere ein-/aus-Taste. Die Lichter gehen aus und beide Motoren kommen zum Stillstand.

PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit Evolved-Lubricants sowie anderen Gleitmitteln auf Wasserbasis. Achten Sie darauf, dass keine Schmiermittel in das Batteriefach gelangen, da dies sonst zu Reaktionen mit den Batterien führen könnte.
2. Bei ständiger Nutzung des Motors des Vibrators kann es zu Störungen kommen übermäßige Hitze. Wenn sich Ihr Vibrator zu heiß anfühlt, wechseln Sie ihn auszuschalten und abkühlen lassen, bevor Sie es weiter verwenden.
3. Reinigen Sie Ihren Vibrator nach jedem Gebrauch mit Evolved – Clean: Foaming Toy Cleaner und a mit warmem Wasser abspülen. Vor der Lagerung gründlich trocknen.
4. Bewahren Sie Ihren Vibrator separat an einem kühlen, trockenen Ort auf von anderen Spielzeugen, manchmal als Spielzeugmaterialien chemisch miteinander reagieren.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
АТЕРИАЛ: СИЛИКОН И АБС	
ФУНКЦИИ: 3 СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ И 8 СКОРОСТЕЙ И РЕЖИМОВ ВИБРАЦИИ	
АККУМУЛЯТОР: 132440 600 МАЧ	НАПРЯЖЕНИЕ: 7.4 В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 60-70 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: ≤60 ДБ



ПОДКЛЮЧИТЬ USB НАКОПИТЕЛЬ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО К ЗУБЦАМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить игрушку. Для зарядки подключите USB-штекер к источнику питания, а магнитное зарядное устройство — к контактам в нижней части основания игрушки. Первоначальная зарядка займет около 1 часа, последующие зарядки — около 2 часов. Световой индикатор будет мигать, пока устройство заряжается, и будет гореть постоянно, когда игрушка полностью заряжена. Зарядка хватает на 60 минут воспроизведения на максимальной скорости и 70 минут на минимальной скорости. Эта игрушка работает при уровне звука менее 60 дБ благодаря перезаряжаемой литиевой батарее емкостью 600 мАч при напряжении 7.4 В.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Трехкнопочная панель управления расположена на передней части ручки игрушки, за каждой кнопкой расположен световой индикатор.
2. Нажмите среднюю кнопку питания примерно на 2 секунды, чтобы включить игрушку. Все три кнопки загорятся, и оба двигателя начнут работать на самых низких скоростях. Двигатели могут управляться независимо.
3. Быстро нажмите верхнюю кнопку вибрации, чтобы переключаться между 3 скоростями и 5 режимами вибрации вала. Нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы перевести вибромотор в режим ожидания.
4. Быстро нажмите нижнюю кнопку подачи, чтобы переключаться между 3 скоростями подачи в вал. Нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы перевести толкающий двигатель в режим ожидания.
5. Чтобы выключить игрушку, нажмите среднюю кнопку питания и удерживайте ее 2 секунды. Свет погаснет, и оба мотора заглохнут.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместимо со смазками Evolved, а также с другими смазками на водной основе. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попадали в батарейный отсек, так как они могут реагировать с батарейками.
2. Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, переключите его, выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
3. Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Evolved – Clean: пенящееся средство для чистки игрушки и ополаскивание теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
4. Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от из других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.



PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: SILICONE & ABS	
FUNCTIONS: 3 THRUSTING SPEEDS & 8 VIBRATING SPEEDS & PATTERNS	
BATTERY: 132440 600MAH	VOLTAGE: 7.4V
USER TIME: 60 -70 MINUTES	SOUND LEVEL: ≤60DB



ATTACH USB CHARGER TO PRONGS

CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy fully before first use. To charge, connect the USB plug into a power source and the magnetic charger onto the pins at the bottom of the base of the toy. Initial charge will take about 1 hour, subsequent charges about 2 hours to complete. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged. Charge lasts for 60 minutes of playtime at the highest speed and 70 minutes at the lowest speed. This toy operates at a sound level of less than 60dB with a rechargeable 600mAh lithium battery at a voltage of 7.4V.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. The 3-button control panel is located at the front of the toy's handle, with an indicator light behind each button.
2. Press the middle power button for about 2 seconds to turn toy on. All 3 buttons will light up and both motors will begin at their lowest speeds. Motors can be controlled independently.
3. Press the top vibration button quickly to cycle through 3 speeds and 5 patterns of vibration in the shaft. Press for 2 seconds to put the vibration motor in standby.
4. Press the bottom thrusting button quickly to cycle through 3 speeds of thrusting in the shaft. Press for 2 seconds to put the thrusting motor in standby.
5. To turn the toy off, press the middle power button for 2 seconds. The lights will turn off and both motors will cease.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with Evolved – lubricants as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with Evolved – Clean: Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA Y ABS	
FUNCIONES: 3 VELOCIDADES DE EMPUJE Y 8 VELOCIDADES Y PATRONES DE VIBRACIÓN	
BATERÍA: 132440 600MAH	VOLTAJE: 7.4V
TIEMPO DE USUARIO: 60 -70 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: ≤60DB



CONECTAR USB CARGADOR A LAS PUNTAS

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete completamente antes del primer uso. Para cargar, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación y el cargador magnético a las clavijas en la parte inferior de la base del juguete. La carga inicial tardará aproximadamente 1 hora y las cargas posteriores aproximadamente 2 horas en completarse. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá constante cuando el juguete esté completamente cargado. La carga dura 60 minutos de reproducción a la velocidad más alta y 70 minutos a la velocidad más baja. Este juguete funciona con un nivel de sonido inferior a 60 dB con una batería de litio recargable de 600 mAh a un voltaje de 7.4V.

INSTRUCCIONES DE USO

1. El panel de control de 3 botones está ubicado en la parte delantera del mango del juguete, con una luz indicadora detrás de cada botón.
2. Presione el botón de encendido central durante aproximadamente 2 segundos para encender el juguete. Los 3 botones se iluminarán y ambos motores comenzarán a funcionar a sus velocidades más bajas. Los motores se pueden controlar de forma independiente.
3. Presione rápidamente el botón de vibración superior para recorrer 3 velocidades y 5 patrones de vibración en el eje. Presione durante 2 segundos para poner el motor de vibración en espera.
4. Presione rápidamente el botón de empuje inferior para recorrer 3 velocidades de empuje en el eje. Presione durante 2 segundos para poner el motor de empuje en modo de espera.
5. Para apagar el juguete, presione el botón de encendido central durante 2 segundos. Las luces se apagarán y ambos motores se detendrán.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

1. Compatible con lubricantes Evolved y otros lubricantes a base de agua. Asegúrese de que no entren lubricantes en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpia tu vibrador después de cada uso con Evolved - Clean: Limpiador de juguetes en espuma y un enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarlo.
4. Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE E ABS	
FUNÇÕES: 3 VELOCIDADES DE IMPULSO E 8 VELOCIDADES E PADRÕES DE VIBRAÇÃO	
BATERIA: 132440 600MAH	TENSÃO: 7.4V
TEMPO DO USUÁRIO: 60 -70 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: ≤60DB



ANEXAR USB CARREGADOR PARA PRONGAS

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomenda-se carregar este brinquedo totalmente antes do primeiro uso. Para carregar, conecte o plugue USB a uma fonte de alimentação e o carregador magnético nos pinos na parte inferior da base do brinquedo. A carga inicial levará cerca de 1 hora e as cargas subsequentes cerca de 2 horas para serem concluídas. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo estiver carregado e permanecerá constante quando o brinquedo estiver totalmente carregado. A carga dura 60 minutos de reprodução na velocidade mais alta e 70 minutos na velocidade mais baixa. Este brinquedo opera a um nível sonoro inferior a 60db com uma bateria de lítio recarregável de 600mAh a uma voltagem de 7.4V.

INSTRUÇÕES DE USO

1. O painel de controle de 3 botões está localizado na frente da alça do brinquedo, com uma luz indicadora atrás de cada botão.
2. Pressione o botão liga/desliga do meio por cerca de 2 segundos para ligar o brinquedo. Todos os 3 botões acenderão e ambos os motores darão partida em suas velocidades mais baixas. Os motores podem ser controlados de forma independente.
3. Pressione o botão de vibração superior rapidamente para percorrer 3 velocidades e 5 padrões de vibração no eixo. Pressione por 2 segundos para colocar o motor vibratório em standby.
4. Pressione o botão de impulso inferior rapidamente para percorrer 3 velocidades de impulso no eixo. Pressione por 2 segundos para colocar o motor de impulso em espera.
5. Para desligar o brinquedo, pressione o botão liga/desliga do meio por 2 segundos. As luzes se apagarão e ambos os motores pararão.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

1. Compatível com lubrificantes Evolved, bem como outros lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
2. O uso constante e contínuo do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o desligue e deixe esfriar antes de continuar a usar.
3. Limpe seu vibrador após cada uso com Evolved - Clean: limpador de espuma para brinquedos e um enxágue com água morna. Seque bem antes de armazenar.
4. Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem químicamente entre si.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE E ABS	
FUNZIONI: 3 VELOCITÀ DI SPINTA E 8 VELOCITÀ E MODELLI DI VIBRAZIONE	
BATTERIA: 132440 600MAH	VOLTAGGIO: 7.4V
TEMPO UTENTE: 60 -70 MINUTI	LIVELLO AUDIO: ≤60DB



COLLEGA USB CARICABATTERIE A RAMI

ISTRUZIONI PER LA RICARICA: Si consiglia di caricare completamente questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collega la spina USB a una fonte di alimentazione e il caricabatterie magnetico ai pin nella parte inferiore della base del giocattolo. La carica iniziale richiederà circa 1 ora, le ricariche successive impiegheranno circa 2 ore per essere completate. L'indicatore luminoso lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà costante quando il giocattolo è completamente carico. La carica dura 60 minuti di riproduzione alla massima velocità e 70 minuti alla velocità più bassa. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro inferiore a 60 dB con una batteria al litio ricaricabile da 600 mAh con una tensione di 7.4V.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Il pannello di controllo a 3 pulsanti si trova nella parte anteriore dell'impugnatura del giocattolo, con un indicatore luminoso dietro ciascun pulsante.
2. Premere il pulsante di accensione centrale per circa 2 secondi per accendere il giocattolo. Tutti e 3 i pulsanti si illumineranno ed entrambi i motori inizieranno alla velocità più bassa. I motori possono essere controllati in modo indipendente.
3. Premere rapidamente il pulsante di vibrazione superiore per scorrere 3 velocità e 5 modelli di vibrazione nell'albero. Premere per 2 secondi per mettere il motore di vibrazione in standby.
4. Premere rapidamente il pulsante di spinta inferiore per scorrere le 3 velocità di spinta nell'albero. Premere per 2 secondi per mettere il motore di spinta in standby.
5. Per spegnere il giocattolo, premere il pulsante di accensione centrale per 2 secondi. Le luci si spegneranno ed entrambi i motori si fermeranno.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

1. Compatibile con lubrificanti Evolved e altri lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi che i lubrificanti non penetrino nel vano batteria perché potrebbero farlo reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Evolved - Clean: detergente schiumogeno per giocattoli e a risciacquo con acqua tiepida. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
4. Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIAU: SILICONE ET ABS	
FONCTIONS : 3 VITESSES DE POUSSÉE ET 8 VITESSES ET MODÈLES DE VIBRATION	
BATTERIE: 132440 600MAH	VOLTAGE: 7.4V
TEMPS D'UTILISATION : 60 À 70 MINUTES	NIVEAU SONORE: ≤60DB



ATTACHER UN USB CHARGEUR AUX BROCHES

INSTRUCTIONS DE CHARGE : Il est recommandé de charger complètement ce jouet avant la première utilisation. Pour charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation et le chargeur magnétique sur les broches situées au bas de la base du jouet. La charge initiale prendra environ 1 heure, les charges suivantes environ 2 heures. Le voyant clignote pendant que l'appareil est en charge et reste constant lorsque le jouet est complètement chargé. La charge dure 60 minutes de lecture à la vitesse la plus élevée et 70 minutes à la vitesse la plus basse. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore inférieur à 60 dB avec une batterie au lithium rechargeable de 600 mAh sous une tension de 7.4V.

MODE D'EMPLOI

1. Le panneau de commande à 3 boutons est situé à l'avant de la poignée du jouet, avec un voyant lumineux derrière chaque bouton.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation du milieu pendant environ 2 secondes pour allumer le jouet. Les 3 boutons s'allumeront et les deux moteurs démarrent à leur vitesse la plus basse. Les moteurs peuvent être contrôlés indépendamment.
3. Appuyez rapidement sur le bouton de vibration supérieur pour parcourir 3 vitesses et 5 modes de vibration dans l'arbre. Appuyez pendant 2 secondes pour mettre le moteur vibrant en veille.
4. Appuyez rapidement sur le bouton de poussée inférieure pour faire défiler 3 vitesses de poussée dans l'arbre. Appuyez pendant 2 secondes pour mettre le moteur de poussée en veille.
5. Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton d'alimentation du milieu pendant 2 secondes. Les lumières s'éteindront et les deux moteurs s'arrêteront.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

1. Compatible avec les lubrifiants Evolved ainsi qu'avec d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment à piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
2. L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Evolved - Clean : Nettoyant moussant pour jouets et un rincer à l'eau tiède. Sécher soigneusement avant le stockage.
4. Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.

