



| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
|---|----------------------|
| MATERIAAL: SILICONEN EN ABS | |
| FUNCTIES: 10 VIBRERENDE Snelheden En Patronen | |
| BATTERIJ: LITHIUM | SPANNING: 3.7 V |
| GEbruIKSTIJD: 120 - 140 MINUTEN | GELUIDSNIVEAU: ≤40dB |

USB BEVESTIGING OPLADER NAAR PRONGS
OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speelgoed voor het eerste gebruik op te laden. Om op te laden sluit u de USB-stekker aan het ene uiteinde aan op een voedingsbron en het DC-uiteinde op de oplapinnes aan het uiteinde van de onderkant van het speelgoed. Het LED lampje knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft branden als het volledig is opgeladen. Het eerste opladen duurt ongeveer 1 uur; daarna volgende oplaadtijden zijn binnen 60-80 minuten voltooid. Opladen duurt 140 minuten op het laagste trillingsniveau en 2 uur op het hoogste niveau. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van 40 dB met een lithiumbatterij van 220 mAh bij 3.7 V. Afstandsbediening is opladbaar via USB-C, kabel meegeleverd.

GEbruIKSAANVULGING
1. Dit speelgoed kan worden bediend met de knop boven de magneet op het speelgoed of met de afstandsbediening met 2 knoppen, maar moet in eerste instantie worden ingeschakeld met de knop van het speelgoed. De afstandsbediening kan het speelgoed niet zelf aan-/uitzetten.
2. Om het speelgoed direct te bedienen, drukt u 1,5 seconde op de knop om het speelgoed in te schakelen. De knop licht op en de motor start in stand-by.
3. Druk nogmaals sneller op de knop om de vibratie in te schakelen en door 3 vibratiesneden en 7 patronen te bladeren.
4. De 2-knop afstandsbediening kan pas worden bediend als het speelgoed met de directe knop in stand-by is gezet.
5. Zodra het speelgoed in stand-by staat, druk je op de trillknop op de afstandsbediening om het te starten.
6. Druk op de trillknop op de afstandsbediening om door 3 vibratiesneden en 7 patronen te bladeren.
7. Houd de aan/uit-knop op de afstandsbediening 1,5 seconde ingedrukt om op elk gewenst moment in stand-by te zetten.
8. Om het speelgoed volledig uit te schakelen, drukt u 1,5 seconde op de knop. Het lampje gaat uit en de motor stopt.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR
1. Compatible con lubricantes a base de agua. Asegúrese de que no entren lubricantes en la batería compartimento, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso continuo y constante del motor del vibrador puede generar calor excesivo. Si su vibrador se siente demasiado caliente, apáguelo y permita que déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpia tu vibrador después de cada uso con Evolved Smart Foaming Toy Cleaner y un calido enjuague con agua. Séquelo bien antes de guardarlo.
4. Guarda su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, ya que los materiales del juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.

www.myevolved.com

| PRODUKTSPEZIFIKATIONEN: | |
|--|--------------------|
| MATERIAL: SILIKON UND ABS | |
| FUNKTIONEN: 10 VIBRATIONSGE SCHWINDIGKEITEN UND MUSTER | |
| BATTERIE: LITHIUM | VOLTZAHL: 3.7 V |
| BUENZERZEIT: 120 - 140 MINUTEN | SCHALLPEGEL: ≤40dB |

USB ANSCHLUSS LADEGERÄT ZU ZACKEN
LADEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses Spielzeug vor dem ersten Gebrauch aufzuladen. Zum Aufladen schließen Sie den USB-Stecker an einem Ende an eine Stromquelle an und das DC-Ende an die Ladesteckung am Ende der Unterseite des Spielzeugs an, die Ladestellung am Ende der Unterseite des Spielzeugs an, die LED-Lampe blinkt, während das Gerät aufgeladen wird, und leuchtet konstant, wenn es vollständig aufgeladen ist. Der erste Ladevorgang dauert etwa 1 Stunde; nachfolgende Ladevorgänge dauern 60–80 Minuten. Der Ladevorgang dauert 140 Minuten bei der niedrigsten Vibrationsstufe und 2 Stunden bei der höchsten Stufe. Dieses Spielzeug arbeitet mit einem Geräuschpegel von 40 dB und einer 220 mAh Lithiumbatterie bei 3,7 V. Die Fernbedienung ist über USB-C aufladbar, Kabel im Lieferumfang enthalten.

GEbruIKSANLEITUNG
1. Dieses Spielzeug kann mit der Taste über dem Magneten am Spielzeug oder der 2-Tasten-Fernbedienung bedient werden, muss aber zunächst mit der Taste des Spielzeugs eingeschaltet werden. Die Fernbedienung kann das Spielzeug nicht selbst ein- oder ausschalten.
2. Um das Spielzeug direkt zu bedienen, drücken Sie die Taste 1,5 Sekunden lang, um es einzuschalten. Die Taste leuchtet auf und der Motor startet im Stand-by-Modus.
3. Drücken Sie die Taste erneut schneller, um die Vibration zu aktivieren und durch 3 Vibrationsgeschwindigkeiten und 7 Muster zu schalten.
4. Die 2-Tasten-Fernbedienung kann nur bedient werden, wenn das Spielzeug mit der Direkttaste in den Stand-by-Modus versetzt wurde.
5. Sobald sich das Spielzeug im Stand-by-Modus befindet, drücken Sie die Vibrationsstaste auf der Fernbedienung, um die Vibration zu starten.
6. Drücken Sie die Vibrationsstaste auf der Fernbedienung, um durch 3 Vibrationsgeschwindigkeiten und 7 Muster zu schalten.
7. Drücken Sie die Einschalttaste auf der Fernbedienung 1,5 Sekunden lang, um es jederzeit in den Stand-by-Modus zu versetzen.
8. Um das Spielzeug vollständig auszuschalten, drücken Sie die Taste 1,5 Sekunden lang. Das Licht erlischt und der Motor stoppt.

INSTRUCCIONES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR
1. Compatível com lubrificantes a base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entram na bateria compartimento, pois podem reagir com as pilhas.
2. O uso contínuo e constante do motor do vibrador pode gerar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver demais quente, desligue-o e deixe-o deitar para resfriar antes de continuar a usar.
3. Limpe o seu vibrador após cada utilização com Evolved Smart Foaming Toy Cleaner e um calor enxague com água. Seque bem antes de guardá-lo.
4. Guarde o seu vibrador num local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois os materiais dos brinquedos por vezes reagem quimicamente entre si.

www.myevolved.com

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА: | |
|--|-----------------------|
| МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН И АБС | |
| ФУНКЦИИ: 10 СКОРОСТЕЙ И РЕЖИМОВ ВИБРАЦИИ | |
| БАТАРЕЯ: ЛИТИЕВАЯ | НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В |
| ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 120 - 140 МИНУТ | УРОВЕНЬ ЗВУКА: ≤40 ДБ |

ПРИСОЕДИНИТЕ USB ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО К ШТЕРПЛЕЙМ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Перед первым использованием рекомендуется зарядить игрушку. Для зарядки подключите вилку USB к источнику питания на одном конце, а конец постоянного тока — к контактам для зарядки на нижней стороне игрушки. Сигнальный индикатор будет мигать, пока устройство полностью заряжается, и горит постоянно, когда устройство полностью заряжено. Первичная зарядка занимает примерно 1 час; последующие зарядки занимаются через 60–80 минут. Зарядка длится на 140 минут при минимальном уровне вибрации и 2 часа при максимальном уровне. Эта игрушка работает с уровнем звука 40 дБ от литиевой батареи емкостью 220 мАч и напряжением 3,7 В. Пульт заряжается через USB-C, кабель входит в комплект.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1. Данной игрушкой можно управлять с помощью кнопки над магнитом на игрушке или двухкнопочного пульта дистанционного управления, но сначала ее необходимо включить с помощью кнопки на игрушке. Ручное управление с помощью пульта дистанционного управления не может самостоятельно включаться или выключаться игрушкой.
2. Чтобы напрямую управлять игрушкой, нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 1,5 секунд, чтобы включить вибрацию и переключатель между 3 скоростями вибрации и 7 шаблонами.
3. Нажмите кнопку еще раз быстрее, чтобы включить вибрацию и переключатель между 3 скоростями вибрации и 7 шаблонами.
4. Двухкнопочный пульт дистанционного управления можно управлять только после того, как игрушка переведена в режим ожидания с помощью кнопки прямого управления.
5. Когда игрушка перейдет в режим ожидания, нажмите кнопку вибрации на пульте дистанционного управления, чтобы включить вибрацию.
6. Нажмите кнопку вибрации на пульте дистанционного управления, чтобы переключиться между 3 скоростями вибрации и 7 шаблонами.
7. Нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления и удерживайте ее в течение 1,5 секунды, чтобы включить вибрацию в режиме ожидания.
8. Чтобы полностью выключить игрушку, нажмите ее кнопку и удерживайте ее 1,5 секунды. Свет погаснет и двигатель затихнет.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ
1. Совместим со смазками на водной основе. Убедитесь, что смазочные материалы не попадают в аккумулятор отсек, так как они могут вступить в реакцию с батареями.
2. Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, выключите его и дайте прежде чем продолжить использовать, дайте ему остыть.
3. Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Evolved Smart Foaming Toy Cleaner и теплой промывки водой. Тщательно высушите перед хранением.
4. Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от других игрушек, так как материалы игрушек иногда реагируют химически друг с другом.

www.myevolved.com

| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
|--|--------------------|
| MATERIAL: SILICONE & ABS | |
| FUNCTONS: 10 VIBRATING SPEEDS & PATTERNS | |
| BATTERY: LITHIUM | VOLTAGE: 3.7 V |
| USER TIME: 120 - 140 MINUTES | SOUND LEVEL: ≤40DB |

ATTACH USB CHARGER TO PRONGS
CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB plug into a power source at one end and the DC end onto the charging pins at the end of the toy's bottom side. The LED light will flash while the device is charging and remain solid when fully charged. Initial charge completes in about 1 hour; subsequent charges complete in 60–80 minutes. Charge lasts for 140 minutes at the lowest vibration level, and 2 hours at the highest level. This toy operates at a sound level of 40db with a 220mAh lithium battery at 3.7V. Remote is rechargeable via USB-C, cable included.

INSTRUCTIONS FOR USE
1. This toy can be operated with the button above the magnet on the toy or the 2-button remote control but must be turned on initially with the toy's button. The remote control cannot turn the toy on or off by itself.
2. To operate the toy directly, press the button for 1.5 seconds to turn the toy on. The button will light up and motor will begin in standby.
3. Press the button again more quickly to engage vibration and to cycle through 3 vibration speeds and 7 patterns.
4. The 2-button remote control can only be operated once the toy has been put in standby with its direct button.
5. Once the toy is in standby, press the vibration button on the remote to start vibration.
6. Press the vibration button on the remote to cycle through 3 vibration speeds and 7 patterns.
7. Press the power button on the remote for 1.5 sec to put into standby at anytime.
8. To turn the toy off completely, press its button for 1.5 seconds. The light will turn off and the motor will cease.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS
1. Compatible with water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat.
If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with Evolved Smart Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



DUTCH

GERMAN

RUSSIAN

ENGLISH

3" x 5" - can be folded to 1.5" x 5"

EVOLVED® Live is Back®
www.myevolved.com

| ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: | |
|---|------------------------|
| MATERIAL: SILICONA Y ABS | |
| FUNCIONES: 10 VELOCIDADES Y PATRONES DE VIBRACIÓN | |
| BATERÍA: LITIO | VOLTAJE: 3.7 V |
| TIEMPO DE USUARIO: 120 ~ 140 MINUTOS | NIVEL DE SONIDO: ≤40DB |

CONECTAR CARGADOR A LAS PUNTAS

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargar, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación en un extremo y el otro extremo de CC a las cavas de carga en el extremo inferior del juguete. La luz LED parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá fija cuando esté completamente cargado. La carga inicial se completa en aproximadamente 1 hora. Las cargas posteriores se completan en 60-80 minutos. La carga dura 140 minutos en el nivel de vibración más bajo y 2 horas en el nivel más alto. Este juguete funciona a un nivel de sonido de 40 dB con una batería al litio de 220 mAh a 3.7 V. El control remoto es recargable mediante USB-C, cable incluido.

INSTRUCCIONES DE USO

- Este juguete se puede operar con el botón que se encuentra encima del imán del juguete o con el control remoto de 2 botones, pero se debe encender inicialmente con el botón del juguete. El mando a distancia no puede encender ni apagar el juguete por sí solo.
- Para operar el juguete directamente, presione el botón durante 1.5 segundos para encender el juguete. El botón se iluminará y el motor entrará en modo de espera.
- Presione el botón nuevamente más rápidamente para activar la vibración y alternar entre 3 velocidades de vibración y 7 patrones.
- Elmando a distancia de 2 botones sólo se puede accionar una vez que el juguete se haya puesto en modo de espera con su botón directo.
- Una vez que el juguete esté en modo de espera, presione el botón de vibración en el control remoto para iniciar la vibración.
- Presione el botón de vibración en el control remoto para recorrer 3 velocidades de vibración y 7 patrones.
- Presione el botón de encendido en el control remoto durante 1.5 segundos para ponerlo en modo de espera en cualquier momento.
- Para apagar el juguete por completo, presione su botón durante 1.5 segundos. La luz se apagará y el motor se detendrá.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

- Compatible con lubricantes a base de agua. Asegúrese de que no entren lubricantes en la batería compartimento, ya que pueden reaccionar con las baterías.
- El uso continuo y constante del motor del vibrador puede generar calor excesivo. Si su vibrador se siente demasiado caliente, apáguelo y permita que déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
- Limpia tu vibrador después de cada uso con Evolved Smart Foaming Toy Cleaner y un calijo.
- Guarda tu vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, ya que los materiales del juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.

CONTIENE BATERÍA Y DEBE SER RECICLADO

Li-ion

EVOLVED® Live is Back®
www.myevolved.com

| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: | |
|---|---------------------|
| MATERIAL: SILICONE E ABS | |
| FUNÇÕES: 10 VELOCIDADES E PADRÕES DE VIBRAÇÃO | |
| BATERIA: LÍTIO | TENSÃO: 3.7V |
| TEMPO DO UTILIZADOR: 120 ~ 140 MINUTOS | NÍVEL DE SOM: ≤40DB |

ANEXAR USB CARREGADOR PARA PRÔNCAS

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomenda-se carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, ligue a ficha USB a uma fonte de alimentação numa extremidade e a extremidade DC nos pinos de carregamento na extremidade inferior do brinquedo. A luz LED piscará enquanto o dispositivo estiver a carregar, permanecendo sólida quando estiver totalmente carregado. A carga inicial é concluída em cerca de 1 hora; as cargas subsequentes são concluídas em 60 a 80 minutos. A carga dura 140 minutos no nível de vibração mais baixo e 2 horas no nível mais alto. Este brinquedo opera a um nível sonoro de 40db com uma bateria de litio de 220mAh a 3.7V. O comando é recarregável via USB-C, cabo incluído.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este brinquedo pode ser operado com o botão acima do íman do brinquedo ou com o comando de 2 botões, mas deve ser ligado inicialmente com o botão do brinquedo. O comando a distância não consegue ligar ou desligar o brinquedo sozinho.
- Para operar o brinquedo diretamente, pressione o botão durante 1.5 segundos para ligar o brinquedo. O botão acenderá e o motor entrará em modo de espera.
- Pressione o botão novamente mais rapidamente para ativar a vibração e percorrer 3 velocidades de vibração e 7 padrões.
- O telecomando de 2 botões só pode ser operado depois de o brinquedo ser colocado em modo de espera com o seu botão direto.
- Quando o brinquedo estiver em espera, prima o botão de vibração no comando para colocá-lo em espera a qualquer momento.
- Prima o botão de vibração no telecomando para percorrer 3 velocidades de vibração e 7 padrões.
- Pressione o botão de alimentação no comando a distância durante 1.5 segundos para colocá-lo em espera a qualquer momento.
- Para desligar completamente o brinquedo, pressione o botão durante 1.5 segundos. A luz apagará-se e o motor irá parar.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

- Compatível com lubrificantes a base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entram na bateria compartimento, pois podem reagir com as pilhas.
- O uso contínuo e constante do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver demasiado quente, desligue-o e deixe-o deitar para arrefecer antes de continuar a usar.
- Limpe o seu vibrador após cada utilização com Evolved Smart Foaming Toy Cleaner e um calijo.
- Guarda o seu vibrador num local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois os materiais dos brinquedos por vezes reagem químicamente entre si.

CONTÉM BATERIA E DEVE SER RECICLADO

Li-ion

EVOLVED® Live is Back®
www.myevolved.com

| SPECIFICHE DEL PRODOTTO: | |
|---|----------------------|
| MATERIALE: SILICONE E ABS | |
| FUNZIONI: 10 VELOCITÀ E MODELLI DI VIBRAZIONE | |
| BATTERIA: LITIO | VOLTAGGIO: 3.7 V |
| TEMPO UTENTE: 120 ~ 140 MINUTI | LIVELLO AUDIO: ≤40DB |

COLLEGARE USB CARICABATTERIE A RAMI

ISTRUZIONI PER LA RicARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collega la spina USB a una fonte di alimentazione a un'estremità e l'estremità CC ai pin di ricarica all'estremità del lato inferiore del giocattolo. La luce LED lampeggerà durante la ricarica del dispositivo e rimarrà fissa quando sarà completamente carica. La carica iniziale viene completata in circa 1 ora; le cariche successive vengono completate in 60-80 minuti.

La carica dura 140 minuti all'livello di vibrazione più basso e 2 ore al livello più alto. Questo giocattolo opera ad un livello sonoro di 40 dB con una batteria al litio da 220 mAh a 3.7 V. Il telecomando è ricaricabile tramite USB-C, cavo incluso.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Questo giocattolo può essere azionato con 1 pulsante sopra il magnete sul giocattolo o con il telecomando a 2 pulsanti, ma deve essere inizialmente acceso con il pulsante del giocattolo. Il telecomando non può accendere o spegnere il giocattolo da solo.
- Per utilizzare direttamente il giocattolo, premere il pulsante per 1.5 secondi per accendere il giocattolo. Il pulsante si illuminerà e il motore entrerà in modalità standby.
- Premere il pulsante più rapidamente per attivare la vibrazione e percorrere 3 velocità di vibrazione e 7 modelli.
- Il telecomando a 2 pulsanti può essere utilizzato solo dopo aver messo il giocattolo in standby con il pulsante.
- Una volta che il giocattolo è in standby, premere il pulsante di vibrazione sul telecomando per avviare la vibrazione.
- Premere il pulsante di vibrazione sul telecomando per scorrere 3 velocità di vibrazione e 7 modelli.
- Premere il pulsante di accensione sul telecomando per 1.5 secondi per mettere in standby il giocattolo.
- Per spegnere completamente il giocattolo, premere il pulsante per 1.5 secondi. La luce si spegnerà e il motore si fermerà.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

- Compatibile con lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi che i lubrificanti non entrino nella batteria scomparto, poiché potrebbero reagire con le pile.
- L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare un calore eccessivo. Se il vostro vibratore sembra troppo caldo, spegnete e consentitevi di raffreddare prima di continuare l'utilizzo.
- Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Evolved Smart Foaming Toy Cleaner e un calijo.
- Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, poiché i materiali dei giocattoli a volte reagiscono chimicamente tra loro.

CONTIENE BATTERIA E DEVE ESSERE RECICLATO

Li-ion

EVOLVED® Live is Back®
www.myevolved.com

| SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT: | |
|--|----------------------|
| MATÉRIEL: SILICONE ET ABS | |
| FONCTIONS: 10 VITESSES ET MODÈLES DE VIBRATION | |
| BATTERIE: LITHIUM | TENSION: 3.7 V |
| TEMPS D'UTILISATION: 120 ~ 140 MINUTES | NIVEAU SONORE: ≤40DB |

ATTACHER UN USB CHARGEUR AUX BROCHES

INSTRUCTIONS D'CHARGE : Il est recommandé de charger ce jouet avant la première utilisation. Pour charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation à une extrémité et l'extrémité CC aux broches de charge à l'extrême du côté inférieur du jouet. Le voyant LED clignote pendant que l'appareil est en charge et reste fixe une fois complètement chargé. La charge initiale se termine en 1 heure environ; les charges ultérieures se terminent en 60 à 80 minutes. La charge dure 140 minutes au niveau de vibration le plus bas et 2 heures au niveau le plus élevé. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore de 40 dB avec une batterie au lithium de 220 mAh à 3.7 V. La télécommande est rechargeable via USB-C, câble inclus.

MODÈLE D'EMPLOI

- Ce jouet peut être utilisé avec le bouton situé au-dessus de l'aimant du jouet ou avec la télécommande à 2 boutons, mais doit d'abord être allumé avec le bouton du jouet. La télécommande ne peut pas allumer ou éteindre le jouet toute seule.
- Pour faire fonctionner le jouet directement, appuyez sur le bouton pendant 1.5 secondes pour allumer le jouet. Le bouton s'allumera et le moteur démarrera en veille.
- Appuyez à nouveau sur le bouton plus rapidement pour activer la vibration et parcourir 3 vitesses de vibration et 7 modèles.
- La télécommande à 2 boutons ne peut être actionnée qu'une fois le jouet mis en veille grâce à son bouton direct.
- Une fois que le jouet est en veille, appuyez sur le bouton de vibration de la télécommande pour démarrez la vibration.
- Premiere il pulsante di vibrazione sul telecomando per scorrere 3 velocità di vibrazione e 7 modelli.
- Premere il pulsante di accensione sul telecomando per 1.5 secondi per mettere in standby il giocattolo.
- Per spegnere completamente il giocattolo, premere il pulsante per 1.5 secondi. La luce si spegnerà e il motore si fermerà.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

- Compatible avec les lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans la batterie compartiment, car ils pourraient réagir avec les piles.
- L'utilisation continue et constante du moteur du vibrateur peut créer une chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
- Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Evolved Smart Foaming Toy Cleaner et un châleux.
- Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé des autres jouets, car les matériaux des jouets réagissent parfois chimiquement les uns avec les autres.

CONTIENT UNE BATTERIE ET DOIT ÊTRE RECYCLÉ

Li-ion

SPANISH

PORTUGUESE

ITALIAN

FRENCH