

PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: SILICONEN EN ABS	
FUNCTIES: 9 VIBRERENDE, ROTERENDE EN STRUISTENDE SNELHEDEN EN PATRONEN	
BATTERIJ: LITHIUM-POLYMEER	SPANNING: 3.7 V
GEbruIKSTIJD: 45 - 70 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: <56DB



USB BEVESTIGING
OPLADER
NAAR PRONGS

OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speelgoed voor het eerste gebruik op te laden. Om op te laden sluit je de USB-stekker aan het ene uiteinde aan op een voedingsbron en het DC-uiteinde op de oplaadpinnen aan de achterkant van de basis van het speelgoed. Het lampje knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft branden als het volledig is opgeladen. Het opladen is in ongeveer 140 minuten voltooid. Opladen duurt 70 minuten op het laagste trillingsniveau en 45 minuten op het hoogste niveau. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van 56 dB met een lithiumbatterij van 600 mAh bij 3.7 V.

GEbruIKSAANWIJZING

1. Het bedieningspaneel met twee knoppen bevindt zich aan de voorkant van het handvat van het speelgoed, in het gouden ovaal. Elke knop bedient afzonderlijk zijn eigen motor.
2. Druk ongeveer 3 seconden op de bovenste stimulatorknop om het speeltje in te schakelen. Het licht gaat aan en het speelgoed gaat in stand-by.
3. Druk nogmaals sneller op de stimulatorknop om de motor in te schakelen, waarbij u door 9 snelheden en trillings- en rotatiepatronen in de stimulator en zijn tanden gaat, en vervolgens terug naar stand-by.
4. Druk op de onderste duwknop om de motor in de schacht in te schakelen (zodra het speeltje is ingeschakeld met de stimulatorknop). De Thrusting-knop licht op en begint op de laagste snelheid. Druk nogmaals sneller op de knop om door 9 vibratie- en stuwsnelheden en patronen te bladeren en vervolgens terug naar stand-by.
5. Om het speeltje uit te zetten, drukt u ongeveer 3 seconden op de stimulatorknop. De lichten gaan uit en alle motoren vallen uit.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met Evolved – smeer middelen en andere glijmiddelen op waterbasis. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in het batterijcompartiment terecht komen, aangezien dit wel zou kunnen reageren met de batterijen.
2. Er kan continu en constant gebruik van de motor van de vibrator ontstaan extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
3. Maak je vibrator na elk gebruik schoon met Evolved – Clean: Schuimende Toy Cleaner en een warm water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.



DUTCH

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: SILIKON UND ABS	
FUNKTIONEN: 9 VIBRIERENDE, ROTIERENDE UND STOßENDE GESCHWINDIGKEITEN UND MUSTER	
BATTERIE: LITHIUM-POLYMER	SPANNUNG: 3.7 V
BENUTZERZEIT: 45 - 70 MINUTEN	SCHALLPEGEL: <56DB



USB ANSCHLUSS
LADEGERÄT
ZU ZACKEN

LADLEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses Spielzeug vor dem ersten Gebrauch aufzuladen. Zum Aufladen schließen Sie den USB-Stecker an einem Ende an eine Stromquelle und das Gleichstromende an die Ladestifte auf der Rückseite der Spielzeugbasis an. Das Licht blinkt, während das Gerät aufgeladen wird, und leuchtet dauerhaft, wenn es vollständig aufgeladen ist. Der Ladevorgang dauert etwa 140 Minuten. Der Ladevorgang dauert auf der niedrigsten Vibrationsstufe 70 Minuten und auf der höchsten Stufe 45 Minuten. Dieses Spielzeug arbeitet mit einem Schalldruckpegel von 56 dB mit einer 600-mAh-Lithium-Batterie bei 3,7 V.

GEbruIKSANSWEISUNG

1. Das 2-Tasten-Bedienfeld befindet sich vorne am Griff des Spielzeugs im inneren des goldenen Ovals. Jeder Knopf steuert separat seinen eigenen Motor.
2. Drücken Sie die obere Stimulatortaste etwa 3 Sekunden lang, um das Spielzeug einzuschalten. Das Licht schaltet sich ein und das Spielzeug beginnt im Standby-Modus.
3. Drücken Sie die Taste des Stimulators noch einmal schneller, um den Motor zu aktivieren. Der Stimulator und seine Zinken durchlaufen 9 Geschwindigkeiten und Vibrations- und Rotationsmuster und kehren dann in den Standby-Modus zurück.
4. Drücken Sie den unteren Schubknopf, um den Motor in der Schacht einzuschalten (sobald das Spielzeug mit dem Stimulatorknopf eingeschaltet wurde). Der Schubknopf leuchtet auf und beginnt mit der niedrigsten Geschwindigkeit. Drücken Sie die Taste noch einmal schneller, um zwischen 9 Vibrations- und Stossgeschwindigkeiten und Mustern zu wechseln und dann in den Standby-Modus zurückzukehren.
5. Um das Spielzeug auszuschalten, drücken Sie die Stimulatortaste etwa 3 Sekunden lang. Die Lichter werden ausgeschaltet und alle Motoren werden ausgeschaltet.

PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit Evolved-Lubricants sowie anderen Gleitmitteln auf Wasserbasis. Achten Sie darauf, dass keine schmiermitteln in das Batteriefach gelangen, da diese sonst zu Störungen führen könnten mit den Batterien reagieren.
2. Bei ständiger Nutzung des Motors des Vibrators kann es zu Störungen kommen übermäßige Hitze. Wenn sich Ihr Vibrator zu heiß anfühlt, wechseln Sie ihn auszuschalten und abkühlen lassen, bevor Sie es weiter verwenden.
3. Reinigen Sie Ihren Vibrator nach jedem Gebrauch mit Evolved – Clean: Foaming Toy Cleaner und a mit warmem Wasser abspülen. Vor der Lagerung gründlich trocknen.
4. Bewahren Sie Ihren Vibrator separat an einem kühlen, trockenen Ort auf von anderen Spielzeugen, manchmal als Spielzeugmaterialien chemisch miteinander reagieren.



GERMAN

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН И АБС	
ФУНКЦИИ: 9 СКОРОСТЕЙ И РЕЖИМОВ ВИБРАЦИИ, ВРАЩЕНИЯ И ТОЛЧКА	
БАТАРЕЯ: ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЙ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 45 - 70 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: <56 ДБ



ПРИСОЕДИНИТЕ
USB ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО К
ШТЕПЛЯМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Перед первым использованием рекомендуется зарядить игрушку. Для зарядки подключите вилку USB к источнику питания на одном конце, а конец постоянного тока — к контактам для зарядки на задней части основания игрушки. Индикатор будет мигать, пока устройство заряжается, и горит постоянно, когда устройство полностью заряжено. Зарядка завершается примерно за 140 минут. Зарядка хватает на 70 минут при минимальном уровне вибрации и 45 минут при максимальном уровне. Эта игрушка работает на уровне звука 56 дБ с литиевой батареей емкостью 600 мАч и напряжением 3.7 В.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Двухкнопочная панель управления расположена на передней части ручки игрушки внутри золотого овала. Каждая кнопка управляет своим двигателем отдельно.
2. Нажмите верхнюю кнопку стимулятора примерно на 3 секунды, чтобы включить игрушку. Свет включится, и игрушка перейдет в режим ожидания.
3. Нажмите кнопку стимулятора еще раз, быстрее, чтобы включить двигатель, переключая 9 скоростей и режимов вибрации и вращения стимулятора и его зубцов, а затем вернуться в режим ожидания.
4. Нажмите нижнюю кнопку толкания, чтобы включить мотор в валу (после того, как игрушка была включена с помощью кнопки стимулятора). Кнопка толкания загорится, и движение начнется на минимальной скорости. Нажмите кнопку еще раз, быстрее, чтобы просмотреть 9 скоростей и режимов вибрации и толчков, а затем вернуться в режим ожидания.
5. Чтобы выключить игрушку, нажмите кнопку стимулятора примерно на 3 секунды. Свет погаснет, и все моторы заглушат.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместимо со смазками Evolved, а также с другими смазками на водной основе. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попадали в батарейный отсек, так как они могут реагировать с батарейками.
2. Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, переключите его, выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
3. Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Evolved – Clean: пенящееся средство для чистки игрушек и ополаскивание теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
4. Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.



RUSSIAN

PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: SILICONE & ABS	
FUNCTIONS: 9 VIBRATING, ROTATING & THRUSTING SPEEDS & PATTERNS	
BATTERY: LITHIUM POLYMER	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 45 - 70 MINUTES	SOUND LEVEL: <56DB



ATTACH USB
CHARGER
TO PRONGS

CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB plug into a power source at one end and the DC end onto the charging pins at the back of the toy's base. The light will flash while the device is charging and remain solid when fully charged. Charges complete in about 140 minutes. Charge lasts for 70 minutes at the lowest vibration level, and 45 minutes at the highest level. This toy operates at a sound level of 56db with a 600mAh lithium battery at 3.7V.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. The 2-button control panel is located at the front of the toy's handle inside the gold oval. Each button operates its own motor separately.
2. Press the top Stimulator Button for about 3 seconds to turn on the toy. The light will turn on and the toy will begin in standby.
3. Press the Stimulator Button again more quickly to engage the motor, cycling through 9 speeds and patterns of vibration and rotation in the stimulator and its prongs, then back to standby.
4. Press the bottom Thrusting Button to turn on the motor in the shaft (once the toy has been turned on using the Stimulator Button). The Thrusting Button will light up and begin at its lowest speed. Press the button again more quickly to cycle through 9 vibration and thrusting speeds and patterns, then back to standby.
5. To turn the toy off, press the Stimulator Button for about 3 seconds. The lights will turn off and all motors will cease.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with Evolved – lubricants as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with Evolved – Clean: Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



ENGLISH

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA Y ABS	
FUNCIONES: 9 VELOCIDADES Y PATRONES DE VIBRACIÓN, ROTACIÓN Y EMPUJE	
BATERÍA: POLÍMERO DE LITIO	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USUARIO: 45 - 70 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: <56DB



CONECTAR USB CARGADOR A LAS PUNTAS

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargar, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación en un extremo y el extremo de CC a las clavijas de carga en la parte posterior de la base del juguete. La luz parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá fija cuando esté completamente cargado. Los cargos se completan en aproximadamente 140 minutos. La carga dura 70 minutos en el nivel de vibración más bajo y 45 minutos en el nivel más alto. Este juguete funciona a un nivel de sonido de 56 dB con una batería de litio de 600 mAh a 3.7 V.

INSTRUCCIONES DE USO

1. El panel de control de 2 botones está ubicado en la parte frontal del mango del juguete, dentro del óvalo dorado. Cada botón acciona su propio motor por separado.
2. Presione el botón estimulador superior durante aproximadamente 3 segundos para encender el juguete. La luz se encenderá y el juguete entrará en modo de espera.
3. Presione el botón del estimulador nuevamente más rápidamente para activar el motor, pasando por 9 velocidades y patrones de vibración y rotación en el estimulador y sus puntas, luego vuelva al modo de espera.
4. Presione el botón de empuje inferior para encender el motor en el eje (una vez que el juguete se haya encendido usando el botón estimulador). El botón de empuje se iluminará y comenzará a su velocidad más baja. Presione el botón nuevamente más rápidamente para recorrer 9 velocidades y patrones de vibración y empuje, luego vuelva al modo de espera.
5. Para apagar el juguete, presione el botón estimulador durante unos 3 segundos. Las luces se apagarán y todos los motores se detendrán.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

1. Compatible con lubricantes Evolved y otros lubricantes a base de agua. Asegúrese de que no entren lubricantes en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpia tu vibrador después de cada uso con Evolved - Clean: Limpiador de juguetes en espuma y un enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarlo.
4. Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



CONTIENE BATERÍA E DEBE SER RECICLADO
Li-ion

SPANISH

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE & ABS	
FUNÇÕES: 9 VELOCIDADES E PADRÕES DE VIBRAÇÃO, ROTAÇÃO E IMPULSO	
BATERIA: POLÍMERO DE LÍLIO	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DO USUÁRIO: 45 - 70 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: <56DB



ANEXAR USB CARREGADOR PARA PRONGAS

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomenda-se carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, conecte o plugue USB a uma fonte de alimentação em uma extremidade e a extremidade CC aos pinos de carregamento na parte traseira da base do brinquedo. A luz piscará enquanto o dispositivo estiver carregando e permanecerá sólida quando estiver totalmente carregado. As cobranças são concluídas em cerca de 140 minutos. A carga dura 70 minutos no nível de vibração mais baixo e 45 minutos no nível mais alto. Este brinquedo opera a um nível sonoro de 56db com uma bateria de litio de 600mAh a 3.7V.

INSTRUÇÕES DE USO

1. O painel de controle de 2 botões está localizado na frente da alça do brinquedo, dentro do oval dourado. Cada botão opera seu próprio motor separadamente.
2. Pressione o botão superior do estimulador por cerca de 3 segundos para ligar o brinquedo. A luz acenderá e o brinquedo entrará em modo de espera.
3. Pressione o botão do estimulador novamente mais rapidamente para acionar o motor, alternando entre 9 velocidades e padrões de vibração e rotação no estimulador e suas pontas e, em seguida, volte ao modo de espera.
4. Pressione o botão de impulso inferior para ligar o motor no eixo (depois que o brinquedo for ligado usando o botão estimulador). O botão de impulso acenderá e começará na velocidade mais baixa. Pressione o botão novamente mais rapidamente para percorrer 9 velocidades e padrões de vibração e impulso e, em seguida, voltar ao modo de espera.
5. Para desligar o brinquedo, pressione o botão Estimador por cerca de 3 segundos. As luzes serão apagadas e todos os motores serão desligados.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

1. Compatível com lubrificantes Evolved, bem como outros lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
2. O uso constante e contínuo do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o desligue e deixe esfriar antes de continuar a usar.
3. Limpe seu vibrador após cada uso com Evolved - Clean: Limpiador de espuma para brinquedos e um enxágue com água morna. Seque bem antes de armazenar.
4. Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem químicamente entre si.



CONTÉM BATERIA E DEVE SER RECICLADO
Ión-lítio

PORTUGUESE

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE E ABS	
FUNZIONI: 9 VELOCITÀ E MODELLI DI VIBRAZIONE, ROTAZIONE E SPINTA	
BATTERIA: POLIMERI DI LITIO	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO UTENTE: 45 - 70 MINUTI	LIVELLO AUDIO: <56DB



COLLEGA USB CARICABATTERIE A RAMI

ISTRUZIONI PER LA RICARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collega la spina USB a una fonte di alimentazione a un'estremità e l'estremità CC ai pin di ricarica sul retro della base del giocattolo. La luce lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà fissa quando sarà completamente carica. Le cariche vengono completate in circa 140 minuti. La carica dura 70 minuti al livello di vibrazione più basso e 45 minuti al livello più alto. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro di 56 dB con una batteria al litio da 600 mAh a 3.7 V.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Il pannello di controllo a 2 pulsanti si trova nella parte anteriore della maniglia del giocattolo all'interno dell'ovale dorato. Ciascun pulsante aziona il proprio motore separatamente.
2. Premere il pulsante superiore dello stimolatore per circa 3 secondi per accendere il giocattolo. La luce si accenderà e il giocattolo entrerà in modalità standby.
3. Premere nuovamente il pulsante dello stimolatore più rapidamente per attivare il motore, passando attraverso 9 velocità e modelli di vibrazione e rotazione nello stimolatore e nei suoi poli, quindi tornare in standby.
4. Premere il pulsante di spinta inferiore per accendere il motore nell'albero (una volta che il giocattolo è stato acceso utilizzando il pulsante dello stimolatore). Il pulsante di spinta si accenderà e inizierà alla velocità più bassa. Premi nuovamente il pulsante più rapidamente per scorrere 9 velocità e modalità di vibrazione e spinta, quindi torna in standby.
5. Per spegnere il giocattolo, premere il pulsante dello stimolatore per circa 3 secondi. Le luci si spegneranno e tutti i motori si fermeranno.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

1. Compatibile con lubrificanti Evolved e altri lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi che i lubrificanti non penetrino nel vano batteria perché potrebbero farlo reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Evolved - Clean: detergente schiumogeno per giocattoli e a risiacquo con acqua tiepida. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
4. Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.



CONTIENE BATTERIA E DEVE ESSERE RICICLATO
Li-ion

ITALIAN

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIAU: SILICONE ET ABS	
FONCTIONS: 9 VITESSES ET MODÈLES DE VIBRATION, DE ROTATION ET DE POUSSÉE	
BATTERIE: LITHIUM POLYMÈRE	TENSION: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION: 45 - 70 MINUTES	NIVEAU SONORE: <56DB



ATTACHER UN USB CHARGEUR AUX BROCHES

INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger ce jouet avant la première utilisation. Pour charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation à une extrémité et l'extrémité CC aux broches de chargement à l'arrière de la base du jouet. Le voyant clignote pendant que l'appareil est en charge et reste fixe une fois complètement chargé. Les charges se terminent en 140 minutes environ. La charge dure 70 minutes au niveau de vibration le plus bas et 45 minutes au niveau le plus élevé. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore de 56 dB avec une batterie au lithium de 600 mAh à 3.7 V.

MODE D'EMPLOI

1. Le panneau de commande à 2 boutons est situé à l'avant de la poignée du jouet, à l'intérieur de l'ovale doré. Chaque bouton fait fonctionner son propre moteur séparément.
2. Appuyez sur le bouton du stimulateur supérieur pendant environ 3 secondes pour allumer le jouet. La lumière s'allumera et le jouet se mettra en veille.
3. Appuyez à nouveau plus rapidement sur le bouton du stimulateur pour engager le moteur, en passant par 9 vitesses et modèles de vibration et de rotation dans le stimulateur et ses broches, puis revenez en veille.
4. Appuyez sur le bouton de poussée inférieure pour allumer le moteur dans l'arbre (une fois que le jouet a été allumé à l'aide du bouton stimulateur). Le bouton de poussée s'allumera et commencera à sa vitesse la plus basse. Appuyez à nouveau sur le bouton plus rapidement pour parcourir 9 vitesses et modèles de vibration et de poussée, puis revenez en veille.
5. Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton du stimulateur pendant environ 3 secondes. Les lumières s'éteindront et tous les moteurs s'arrêteront.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

1. Compatible avec les lubrificants Evolved ainsi qu'avec d'autres lubrificants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrificants ne pénètrent pas dans le compartiment à piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
2. L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Evolved - Clean : Nettoyant moussant pour jouets et un rinçer à l'eau tiède. Sécher soigneusement avant le stockage.
4. Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.



CONTIENT UNE BATTERIE ET DOIT ÊTRE RECYCLÉ
Li-ion

FRENCH