

<p>EVOLVED® www.myevolved.com</p> <table border="1"> <tr><td colspan="2">PRODUCT SPECIFICATIONS:</td></tr> <tr><td>MATERIAL: SILICONEN EN ABS</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">FUNCTIONS: 9 COME-HITHER & 9 VIBRATING SPEEDS & PATTERNS</td></tr> <tr><td>BATTERY: LITHIUM</td><td>VOLTAGE: 3.7 V</td></tr> <tr><td>USER TIME: 55 - 70 MINUTES</td><td>SOUND LEVEL: <58DBS</td></tr> </table> <p>ATTACH USB CHARGER TO PRONGS</p> <p>CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before use. To charge, connect the USB plug into a power source and the DC end onto the charging pins at the lower back of the toy's main shaft. The indicator light will flash while the device is charging and stay constant when the toy is fully charged. Charges will take about two hours to complete. Battery charge lasts for 70 minutes at the lowest power level and 55 minutes at the highest. This toy operates at a sound level of less than 58db with a 400mAh lithium battery at a voltage of 3.7V.</p> <p>INSTRUCTIONS FOR USE</p> <ol style="list-style-type: none"> This toy's control panel is located at the bottom of the butterfly shaft. The top button controls the vibration in the head of the main shaft & butterfly simultaneously. The bottom button controls the come-hither motion in the main shaft's head. Press the top button for 3 seconds to turn the toy on and put both vibrating motors in standby. Press the top button to start the first vibrating speed in both motors. Press again more quickly to cycle through the 9 speeds and patterns, and then back to standby. Press and hold the top button for 3 seconds to turn off function. Press the bottom button for 3 seconds to turn the come-hither function on and put it in standby. Press the button again to start the first come hither speed. Press again more quickly to cycle through the 9 speeds and patterns, then back to standby. Press and hold the bottom button for 3 seconds to turn off function. <p>VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> This toy's control panel is located at the bottom of the butterfly shaft. The top button controls the vibration in the head of the main shaft & butterfly simultaneously. The bottom button controls the come-hither motion in the main shaft's head. Press the top button for 3 seconds to turn the toy on and put both vibrating motors in standby. Press the top button to start the first vibrating speed in both motors. Press again more quickly to cycle through the 9 speeds and patterns, and then back to standby. Press and hold the top button for 3 seconds to turn off function. Press the bottom button for 3 seconds to turn the come-hither function on and put it in standby. Press the button again to start the first come hither speed. Press again more quickly to cycle through the 9 speeds and patterns, then back to standby. Press and hold the bottom button for 3 seconds to turn off function. <p>CONTAINS BATTERY AND MUST BE RECYCLED</p> <p>Li-ion</p>	PRODUCT SPECIFICATIONS:		MATERIAL: SILICONEN EN ABS		FUNCTIONS: 9 COME-HITHER & 9 VIBRATING SPEEDS & PATTERNS		BATTERY: LITHIUM	VOLTAGE: 3.7 V	USER TIME: 55 - 70 MINUTES	SOUND LEVEL: <58DBS
PRODUCT SPECIFICATIONS:										
MATERIAL: SILICONEN EN ABS										
FUNCTIONS: 9 COME-HITHER & 9 VIBRATING SPEEDS & PATTERNS										
BATTERY: LITHIUM	VOLTAGE: 3.7 V									
USER TIME: 55 - 70 MINUTES	SOUND LEVEL: <58DBS									

DUTCH

GERMAN

RUSSIAN

ENGLISH

3" x 5" - can be folded to 1.5" x 5"

EVOVED®
www.myevolved.com

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

MATERIAL: SILICONA Y ABS	
FUNCIONES: 9 VELOCIDADES Y PATRONES DE VIBRACIÓN Y 9 VELOCIDADES	
BATERÍA: LÍTIO	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USUARIO: 55 - 70 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: <58DBS

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes de usarlo. Para cargar, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación y el extremo de CC a las clavijas de carga en la parte inferior trasera del eje principal del juguete. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá constante cuando el juguete esté completamente cargado. Los cargos tardarán aproximadamente dos horas en completarse.

La carga de la batería dura 70 minutos en el nivel de potencia más bajo y 55 minutos en el más alto. Este juguete funciona con un nivel de sonido inferior a 58 dB con una batería de litio de 400 mAh a un voltaje de 3.7 V.

INSTRUCCIONES DE USO:

- El panel de control de este juguete está ubicado en la parte inferior del eje de la mariposa. El botón superior controla la vibración en la cabeza del eje principal y la mariposa simultáneamente. El botón inferior controla el movimiento de llegada en la cabeza del eje principal.
- Pulse el botón superior durante 3 segundos para encender el juguete y poner ambos motores vibratorios en modo de espera. Presione el botón superior para iniciar la primera velocidad de vibración en ambos motores. Presione nuevamente más rápidamente para recorrer las 9 velocidades y patrones, luego regrese al modo de espera.
- Mantenga presionado el botón superior durante 3 segundos para apagar la función.
- Presione el botón inferior durante 3 segundos para activar la función venir aquí y ponerla en espera. Presione el botón nuevamente para iniciar la velocidad por orden de llegada. Presione nuevamente más rápidamente para recorrer las 9 velocidades y patrones, luego regrese al modo de espera.
- Mantenga presionado el botón inferior durante 3 segundos para apagar la función.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

- Compatible con lubricantes a base de agua. Asegúrese de que no entren lubricantes en la batería compartimento, ya que pueden reaccionar con las baterías.
- El uso continuo y constante del motor del vibrador puede generar calor excesivo. Si su vibrador se siente demasiado caliente, apáguelo y permita que déjelo enfriar antes de continuar usandolo.
- Limpia tu vibrador después de cada uso con Evolved Smart Foaming Toy Cleaner y un calíodo. enjuague con agua. Séquelo bien antes de guardarla.
- Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, ya que los materiales del juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.

CONTIENE BATERÍA Y DEBE SER RECICLADO
Li-ion 

EVOVED®
www.myevolved.com

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

MATERIAL: SILICONA E ABS	
FUNÇÕES: 9 VELOCIDADES E PADRÕES DE VIBRAÇÃO E 9 VELOCIDADES E PADRÕES DE VIBRAÇÃO	
BATERIA: LÍTIO	TENSÃO: 3.7V
USER TIME: 55 - 70 MINUTES	NÍVEL DE SOM: <58DBS

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomenda-se carregar este brinquedo antes de utilizar. Para carregar, ligue a ficha USB a uma fonte de alimentação e a extremidade DC aos pinos de carregamento na parte inferior traseira do eixo principal do brinquedo. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo estiver a carregar e permanecerá constante quando o brinquedo estiver totalmente carregado. As cobranças levarão cerca de duas horas a serem concluídas. A carga da bateria dura 70 minutos no nível de energia mais baixo e 55 minutos no nível mais alto. Este brinquedo opera a um nível sonoro inferior a 58 dB com uma bateria de litio de 400 mAh a uma tensão de 3.7 V.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

- O painel de controlo deste brinquedo está localizado na parte inferior da haste da borboleta. O botão superior controla a vibração na cabeça do eixo principal e da borboleta simultaneamente. O botão inferior controla o movimento de aproximação na cabeça do eixo principal.
- Pressione o botão superior durante 3 segundos para ligar o brinquedo e colocar os dois motores vibratorios em modo de espera. Prima o botão superior para iniciar a primeira velocidade de vibração em ambos os motores. Pressione novamente mais rapidamente para percorrer as 9 velocidades e os padrões e depois voltar ao modo de espera.
- Pressione e mantenha pressionado o botão superior durante 3 segundos para desligar a função.
- Pressione o botão inferior durante 3 segundos para ativar a função de vir para aquí e colocala em modo de espera. Prima novamente o botão para iniciar a primeira velocidade. Pressione novamente mais rapidamente para percorrer as 9 velocidades e os padrões e depois voltar ao modo de espera.
- Pressione e mantenha pressionado o botão inferior durante 3 segundos para desligar a função.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

- Compatível com lubrificantes a base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entram na bateria compartimento, pois podem reagir com as pilhas.
- O uso contínuo e constante do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver demasiado quente, desligue-o e deixe-o deitar para ficar mais frio antes de continuar a usá-lo.
- Lime o seu vibrador após cada utilização com Evolved Smart Foaming Toy Cleaner e um calíodo. Enxague com água. Seque bem antes de armazenar.
- Guarde o seu vibrador num local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois os materiais dos brinquedos por vezes reagem quimicamente entre si.

CONTÉM BATERIA E DEVE SER RECICLADO
Li-ion 

EVOVED®
www.myevolved.com

SPECIFICAÈ DEL PRODOTTO:

MATERIALE: SILICONA E ABS	
FUNZIONI: 9 VIE NI QUA E 9 VELOCITÀ E MODELLI DI VIBRAZIONE	
BATTERIA: LITIO	VOLTAGGIO: 3.7 V
USER TIME: 55 - 70 MINUTES	LEVELLO AUDIO: <58DBS

ISTRUZIONI PER LA RicARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima d'uso. Per caricare, collega la spina USB a una fonte di alimentazione e festrmatà CC ai pin di ricarica nella parte inferiore posteriore dell'albero principale del giocattolo. L'indicatore luminoso lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà costante quando il giocattolo è completamente carico. Il completamento della ricarica richiederà circa due ore. La carica della batteria dura 70 minuti al livello di potenza più basso e 55 minuti al massimo. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro inferiore a 58 dB con una batteria di litio da 400 mAh con una tensione di 3.7 V.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Il pannello di controllo di questo giocattolo si trova nella parte inferiore dell'albero della farfalla. Il pulsante superiore controlla contemporaneamente la vibrazione nella testa dell'albero principale e della farfalla. Il pulsante in basso controlla il movimento vieni qua nella testa dell'albero principale.
- Premere il pulsante in alto per 3 secondi per accendere il giocattolo e mettere entrambi i motori vibranti in standby. Premere il pulsante in alto per avviare la prima velocità di vibrazione in entrambi i motori. Premere di nuovo più velocemente per scorrere le 9 velocità e modalità, quindi tornare in standby.
- Tenere premuto il pulsante in alto per 3 secondi per disattivare la funzione.
- Premere il pulsante in basso per 3 secondi per attivare la funzione vieni qui e metterla in standby. Premi nuovamente il pulsante per avviare la velocità del primo arrivato qui. Premere di nuovo più velocemente per scorrere le 9 velocità e modalità, quindi tornare in standby.
- Tenere premuto il pulsante in basso per 3 secondi per disattivare la funzione.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORIO

- Compatibile con lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi che i lubrificanti non entrino nella batteria scomparto, poiché potrebbero reagire con le pile.
- L'utilizzo continuo e costante del motore del vibratore può creare un calore eccessivo. Se il vostro vibratore è troppo caldo, spegnete e consentitevi di raffreddare prima di continuare l'utilizzo.
- Puliteli il vostro vibratore dopo ogni utilizzo con Evolved Smart Foaming Toy Cleaner e un calidore. Risciacquo con acqua. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
- Conservate il vostro vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, poiché i materiali dei giocattoli a volte reagiscono chimicamente tra loro.

CONTIENE BATTERIA E DEVE ESSERE RECICLATO
Li-ion 

EVOVED®
www.myevolved.com

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

MATÉRIEL: SILICONE ET ABS	
FONCTIONS: 9 VITESSES ET MODÈLES DE VIBRATION	
BATTERIE: LITHIUM	TENSION: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION: 55 À 70 MINUTES	NIVEAU SONORE: <58DBS

INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger ce jouet avant utilisation. Pour charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation et l'extrémité CC aux broches de charge situées au bas de l'arrière de l'arbre principal du jouet. Le voyant clignote pendant que l'appareil est en charge et reste constant lorsque le jouet est complètement chargé. Les frais prendront environ deux heures.

La charge de la batterie dure 70 minutes au niveau de puissance le plus bas et 55 minutes au niveau de puissance le plus élevé. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore inférieur à 58 dB avec une batterie au lithium de 400 mAh sous une tension de 3.7 V.

ATTACHEUR UN USB CHARGEUR BROCHES AUX

MODE D'EMPLOI

- Le panneau de commande de ce jouet est situé au bas de la tige papillon. Le bouton du haut contrôle simultanément les vibrations dans la tête de l'arbre principal et du papillon. Le bouton du bas contrôle le mouvement de va-et-vient dans la tête de l'arbre principal.
- Appuyez sur le bouton du haut pendant 3 secondes pour allumer le jouet et mettre les deux moteurs vibrants en veille. Appuyez sur le bouton du haut pour démarrer la première vitesse de vibration dans les deux moteurs. Appuyez à nouveau plus rapidement pour parcourir les 9 vitesses et modèles, puis revenez en veille.
- Appuyez et maintenez le bouton du haut pendant 3 secondes pour désactiver la fonction.
- Appuyez sur le bouton du bas pendant 3 secondes pour activer la fonction venir ici et la mettre en veille. Appuyez à nouveau sur le bouton pour démarrer la vitesse du premier arrivé. Appuyez à nouveau plus rapidement pour parcourir les 9 vitesses et modèles, puis revenez en veille.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton du bas pendant 3 secondes pour désactiver la fonction.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

- Compatible avec les lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans la batterie compartiment, car ils pourraient réagir avec les piles.
- L'utilisation continue et constante du moteur du vibrateur peut créer une chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
- Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Evolved Smart Foaming Toy Cleaner et un chalumeau. rincez à l'eau. Sécher soigneusement avant le stockage.
- Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé des autres jouets, car les matériaux des jouets réagissent parfois chimiquement les uns avec les autres.

CONTIENT UNE BATTERIE ET DOIT ÊTRE RECYCLÉ
Li-ion 

SPANISH

PORTUGUESE

ITALIAN

FRENCH