

# PLAYBOY

Pleasure

## PRODUCT SPECIFICATIES:

MATERIAAL: SILICONEN	
FUNCTIES: 9 TRILSNELHEDEN EN FUNCTIES	
BATTERIJ: LITHIUM-POLYMEER	SPANNING: 3.7 V
GEBRUIKSTIJD: 50 - 70 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: <45DB

BEVESTIG USB  
OPLADER NAAR PRONGS



OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speelgoed voor het eerste gebruik op te laden. Om op te laden sluit u de USB stekker aan het ene uiteinde aan op een stroombron en het andere uiteinde op de magnetische pinnen aan de onderkant van het achterpaneel van het speelgoed. Het opladen duurt ongeveer 40 minuten. Het indicatielampje knippert terwijl het apparaat wordt opladen en blijft constant branden als het speelgoed volledig is opgeladen. Opladen gaat ongeveer 50 minuten speeltijd mee op het hoogste niveau en 70 minuten op het laagste trillingsniveau. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van 45 dB met een oplaadbare 50 mAh lithiumbatterij van 3.7 V.

## GEBRUIKSAANWIJZING

- Deze vibrator werkt met een 1-knop bedieningsspaneel op het achterpaneel. Druk 3 seconden op de knop om het speelgoed in te schakelen. Het licht gaat aan en de trilmotor begint op de eerste snelheid te trillen.
- Druk nogmaals sneller op de knop om door 9 snelheden en ritmes te bladeren en vervolgens naar stand-by.
- Houd de knop 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen. Het licht zal uitgaan en de trillingen zullen ophouden.

## VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

- Compatibel met Playboy Pleasure – Slick: H2O olieën en andere op waterbasis smeermiddelen. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in het batterijcompartiment terechtkomen, aangezien dit wel zou kunnen reageren met de batterijen.
- Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan leiden tot extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
- Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner en een warm water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
- Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmaterialen chemisch met elkaar reageren.



# PLAYBOY

Pleasure

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

MATERIAL: SILIKON	
FUNKTIONEN: 9 VIBRATIONSGESCHWINDIGKEITEN UND FUNKTIONEN	
BATTERIE: LITHIUM-POLYMER	SPANNUNG: 3.7 V
BENUTZERZEIT: 50 - 70 MINUTEN	SCHALLPEGEL: <45DB

USB ANSCHLIESSEN  
LADEGERÄT  
ZU ZACKEN



LADEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses Spielzeug vor dem ersten Gebrauch aufzuladen. Zum Aufladen schließen Sie den USB-Stecker an einem Ende an eine Stromquelle und das andere Ende an die Magnetspitzen an der Unterseite des Rückseitenteils des Spielzeugs an. Der Aufladevorgang dauert etwa 40 Minuten. Die Kontrollleuchte blinkt während des Geräts aufgeladen wird, und leuchtet konstant, wenn das Spielzeug vollständig aufgeladen ist.

Die Ladung reicht für etwa 50 Minuten Spielzeit auf der höchsten Stufe und 70 Minuten auf der niedrigsten Vibrationsstufe. Dieses Spielzeug arbeitet mit einem Geräuschpegel von 45 dB und verfügt über eine wieder aufladbare 50-mAh-Lithiumbatterie mit 3,7 V.

## GEBRAUCHSANLEITUNG

- Dieser Vibrator wird mit einem 1-Tasten-Bedienfeld auf der Rückseite betrieben. Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um das Spielzeug einzuschalten. Das Licht geht an und der Vibrationsmotor beginnt mit seiner ersten Geschwindigkeit zu vibrieren.
- Drücken Sie die Taste erneut schneller, um durch 9 Geschwindigkeiten und Rhythmen zu schalten und dann in den Stand-by-Modus zu wechseln.
- Zum Ausschalten halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Licht erlischt und die Vibration hört auf.

## PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

- Kompatibel mit Playboy Pleasure – Slick: H2O Gleitmittel sowie andere wasserbasierte Schmierstoffe. Achten Sie darauf, dass keine Schmiermittel in das Batteriefach gelangen, da diese sonst Eindringlinge könnten mit den Batterien reagieren.
- Bei ständiger Nutzung des Motors des Vibrators kann es zu Störungen kommen, übermäßige Hitze. Wenn sich Ihr Vibrator zu heiß anfühlt, wechseln Sie ihn ausschalten und abkühlen lassen, bevor Sie es weiter verwenden.
- Reinigen Sie Ihren Vibrator nach jedem Gebrauch mit Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner und einem warmen Wasser abspülen. Vor der Lagerung gründlich trocken bewahren Sie Ihren Vibrator separat an einem kühlen, trockenen Ort auf von anderen Spielzeugen, manchmal als Spielzeugmaterialien.



# PLAYBOY

Pleasure

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН	
ФУНКЦИИ: 9 СКОРОСТЕЙ И ФУНКЦИЙ ВИБРАЦИИ	
БАТАРЕЯ: ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЙ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 50 - 70 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: <45 ДБ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Перед первым использованием рекомендуется зарядить игрушку. Для зарядки подключите USB-разъем к источнику питания на одном конце, а другой конец — к магнитным контактам, расположенным в основании задней панели игрушки. Зарядка займет около 40 минут. Световой индикатор будет мигать, пока устройство заряжается, и будет гореть постоянно, когда игрушка полностью заряжена.

Зарядка хватает примерно на 50 минут игрового времени на максимальном уровне и 70 минут на минимальном уровне вибрации. Эта игрушка работает с уровнем звука 45 дБ благодаря перезаряжаемой литиевой батарее емкостью 50 мАч и напряжением 3,7 В.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Этот вибратор работает с помощью 1-кнопочной панели управления на задней панели. Нажмите кнопку и держите ее в течение 3 секунд, чтобы включить игрушку. Свет включится, и вибромотор начнет вибрировать на своей первой скорости.
- Нажмите кнопку еще раз быстрее, чтобы переключиться между 9 скоростями и ритмами, и dann in den standby-Modus zu wechseln.
- Для выключения удерживайте кнопку 3 секунды. Свет погаснет и вибрация прекратится.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

- Совместим с Playboy Pleasure – Slick: H2O смазочные материалы, а также другие средства на водной основе смазочные материалы, следите за тем, чтобы смазочные материалы не попадали в батарейный отсек, так как они могут реагировать с батареями.
- Непрерывное постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, переключите его, выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
- Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner и ополаскивания теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
- Храните вибратор в прохладном, сухом месте, отдельно от других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.



# PLAYBOY

Pleasure

## PRODUCT SPECIFICATIONS:

MATERIAL: SILICONE	
FUNCTIONS: 9 VIBRATING SPEEDS & FUNCTIONS	
BATTERY: LITHIUM POLYMER	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 50 - 70 MINUTES	SOUND LEVEL: <45DB

CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB plug to a power source at one end and the other end onto the magnetic pins located at the base of the toy's back panel. Charges will take about 40 minutes to complete. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged.

Charge lasts for about 50 minutes of play time at the highest level and 70 minutes on the lowest level of vibration. This toy operates at a sound level of 45db with a rechargeable 50mAh lithium battery at 3.7V.

## INSTRUCTIONS FOR USE

- This vibrator operates with a 1-button control panel at its back panel. Press the button for 3 seconds to turn the toy on. The light will turn on and vibration motor will begin vibrating at its first speed.
- Press the button again more quickly to cycle through 9 speeds and rhythms, then to standby.
- To turn off, hold down the button for 3 seconds. Light will turn off and vibration will cease.

## VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

- Compatible with Playboy Pleasure – Slick: H2O lubricants as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
- Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
- Clean your vibrator after every use with Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
- Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



DUTCH

GERMAN

RUSSIAN

ENGLISH

# PLAYBOY

Pleasure

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

MATERIAL: SILICONA	
FUNCIONES: 9 VELOCIDADES Y FUNCIONES DE VIBRACIÓN	
BATERÍA: POLÍMERO DE LITIO	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USUARIO: 50 - 70 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: <45dB

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargar, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación en un extremo y el otro extremo a las clavijas magnéticas ubicadas en la base del panel posterior del juguete. Los cargos tardarán unos 40 minutos en completarse. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá constante cuando el juguete esté completamente cargado. La carga dura aproximadamente 50 minutos de juego en el nivel más alto y 70 minutos en el nivel más bajo de vibración. Este juguete funciona a un nivel de sonido de 45 dB con una batería de litio recargable de 50 mAh a 3.7 V.

CONECTAR USB  
CARGADOR  
A LAS PUNTAS



INSTRUCCIONES DE USO

- Este vibrador funciona con un panel de control de 1 botón en su panel posterior. Pulsa el botón durante 3 segundos para encender el juguete. La luz se encenderá y el motor de vibración comenzará a vibrar a su primera velocidad.
- Presione el botón nuevamente más rápidamente para pasar por 9 velocidades y ritmos y luego al modo de espera.
- Para apagar, mantenga presionado el botón durante 3 segundos. La luz se apagará y cesará la vibración.

## INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

- Compatible con Playboy Pleasure - Slick: H2O lubricante y otros a base de agua lubricantes. Asegúrese de que no entren lubricantes en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
- El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo. Apágalo y déjelo enfriar antes de continuar usandolo.
- Limpie su vibrador después de cada uso. El uso constante y continuo del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo apágalo y déjelo enfriar antes de continuar usandolo. Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner y un enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarla.
- Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



Li-ion

# PLAYBOY

Pleasure

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

MATERIAL: SILICONE	
FUNÇÕES: 9 VELOCIDADES E FUNÇÕES DE VIBRAÇÃO	
BATERIA: POLÍMERO DE LÍTIO	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DE UTILIZAÇÃO: 50 - 70 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: <45DB

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomenda-se carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, ligue a ficha USB a uma fonte de alimentação numa extremidade e a outra extremidade aos pinos magnéticos localizados na base do painel traseiro do brinquedo. As cobranças levarão cerca de 40 minutos a serem concluídas. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo estiver a carregar e permanecerá constante quando o brinquedo estiver totalmente carregado.

A carga dura cerca de 50 minutos de reprodução no nível mais alto e 70 minutos no nível mais baixo de vibração. Este brinquedo opera a um nível sonoro de 45dB com uma bateria de lítio recarregável de 50mAh a 3.7V.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este vibrador opera com um painel de controlo de 1 botão no painel traseiro. Pressione o botão durante 3 segundos para ligar o brinquedo. A luz acenderá e o motor vibratório começará a vibrar à primeira velocidade.
- Prima novamente o botão mais rapidamente para percorrer 9 velocidades e ritmos e depois para o modo de espera.
- Para desligar, mantenha o botão pressionado durante 3 segundos. A luz apagará-se e a vibração cessará.

## INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

- Compatível com Playboy Pleasure - Slick: H2O lubrificante, bem como outros lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
- O uso constante e contínuo do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o, desligue e deixe esfriar antes de continuar a usar.
- Lime seu vibrador após cada uso com Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner e um enxágue com água morna. Seco completamente antes do armazenamento.
- Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem quimicamente entre si.



Ion-lítio

# PLAYBOY

Pleasure

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

MATERIALE: SILICONE	
FUNZIONI: 9 VELOCITÀ E FUNZIONI DI VIBRAZIONE	
BATTERIA: POLIMERI DI LITIO	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO UTENTE: 50 - 70 MINUTI	LEVELLO AUDIO: <45dB

ISTRUZIONI PER LA RICARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collega la spina USB a una fonte di alimentazione da un lato e l'altra estremità ai perni magnetici situati alla base del pannello posteriore del giocattolo. Il completamento della ricarica richiederà circa 40 minuti. L'indicatore luminoso lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà costante quando il giocattolo è completamente carico. La carica dura circa 50 minuti di riproduzione al livello più alto e 70 minuti al livello di vibrazione più basso. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro di 45 dB con una batteria al litio ricaricabile da 50 mAh a 3.7 V.

COLLEGARE USB  
CARICABATTERIE  
A RAMI



## ISTRUZIONI PER L'USO

- Questo vibratore funziona con un pannello di controllo a 1 pulsante sul pannello posteriore. Premere il pulsante per 3 secondi per accendere il giocattolo. La luce si accenderà e il motore della vibrazione inizierà a vibrare alla prima velocità.
- Premere di nuovo il pulsante più velocemente per scorrere le 9 velocità e ritmi, quindi passare in standby.
- Per spegnere, tenere premuto il pulsante per 3 secondi. La luce si spegnerà e la vibrazione cesserà.

## ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

- Compatibile con Playboy Pleasure - Slick: H2O lubrificante e altri a base d'acqua lubrificanti. Assicurarsi che i lubrificanti non penetrino nel vano batteria perché potrebbero farlo reagire con le batterie.
- L'uso continuo e costante del motore del vibratore potrebbe creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo, spegnilo e lascialo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
- Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner e un risucchio con acqua tiepida.
- Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.



Li-ion

# PLAYBOY

Pleasure

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

MATÉRIEL: SILICONE	
FONCTION: 9 VITESSES ET FONCTIONS DE VIBRATION	
BATTERIE: LITHIUM POLYMÈRE	TENSION: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION: 50 À 70 MINUTES	NIVEAU SONORE: <45dB

INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger ce jouet avant la première utilisation. Pour charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation à une extrémité et l'autre extrémité sur les broches magnétiques situées à la base du panneau arrière du jouet. Les frais prendront environ 40 minutes. Le voyant clignote pendant que l'appareil est en charge et reste constant lorsque le jouet est complètement chargé. La charge dure environ 50 minutes de lecture au niveau le plus élevé et 70 minutes au niveau de vibration le plus bas. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore de 45 dB avec une batterie au lithium rechargeable de 50 mAh à 3.7 V.

ATTACHER UN USB  
CHARGEUR  
AUX BROCHES



## MODE D'EMPLOI

- Ce vibrateur fonctionne avec un panneau de commande à 1 bouton sur son panneau arrière. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour allumer le jouet. La lumière s'allumera et le moteur de vibration commencera à vibrer à sa première vitesse.
- Appuyez à nouveau sur le bouton plus rapidement pour parcourir 9 vitesses et rythmes, puis passer en veille.
- Pour éteindre, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes. La lumière s'éteindra et les vibrations cesseront.

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

- Compatible avec Playboy Pleasure - Slick: H2O lubrifiant ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment des piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
- L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer de la chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
- Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner et un rinceau à l'eau tiède. Séchez soigneusement avant le stockage.
- Rangéz votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.



Li-ion

SPANISH

PORTUGUESE

ITALIAN

FRENCH