

PLAYBOY

Pleasure

PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: SILICONEN EN ABS	
FUNCTIES: 10 SNELHEDEN EN RITMES	
BATTERIJ: POLYMEER LITHIUM	SPANNING: 3.7 V
GEBRUIKSTIJD: 45-90 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: 50DB
WATERBESTENDIGHEID: IPX-7 BESCHERMD TEGEN ONDERDOMPELING IN WATER. ONDERDOMPELING GEDURENDE 30 MINUTEN OP EEN DIEPTE VAN MAXIMAAL 1 METER.	

OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speeltje op te laden voor het eerste gebruik. Om op te laden, sluit u de USB-stekker aan op een stroombron aan het ene uiteinde en het DC uiteinde op de oplaadpoort aan de onderkant van de vibrator. Elke keer opladen duurt ongeveer 90 minuten. Het indicatielampje knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft constant branden wanneer het speeltje volledig is opgeladen. De oplaadtijd is ongeveer 45 minuten bij het hoogste trillingsniveau en 90 minuten bij het laagste niveau. Dit speeltje werkt op een geluidsniveau van 50 dB met een oplaadbare Lithiumbatterij van 3.7 V. De afstandsbediening gebruikt 1 x AAA batterij, niet inbegrepen. Verwijder het veiligheidslijpje voordat u de batterij plaatst.

GEBRUUKSAANWIJZING

1. Dit speeltje met twee uiteinden werkt met een bedieningspaneel met 1 knop aan de onderkant van de vibratoras en ook met de afstandsbediening tot een afstand van 32 voet.
2. Druk 2 seconden op de knop op het speeltje om het speeltje aan te zetten. Het licht gaat aan en de vibratiemotoren aan beide uiteinden (vibrator en stekker) beginnen in stand-by.
3. Druk nogmaals sneller op de knop om de vibratie in te schakelen, beginnend met het laagste niveau, en druk vervolgens nogmaals om door 10 snelheden en ritmes te bladeren en terug naar stand-by.
4. Om het speelgoed uit te schakelen, houdt u de knop 2 seconden ingedrukt. Het licht gaat uit en de vibratie stopt.
5. Schakel de afstandsbediening in door de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt te houden. Het licht gaat aan en de afstandsbediening is klaar voor gebruik.
6. Druk in stand-by op de vibratieknop op de afstandsbediening om door 10 snelheden en ritmes te bladeren en terug naar stand-by.
7. Schakel de afstandsbediening uit door de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt te houden. **OPMERKING:** De afstandsbediening kan het speelgoed niet uitschakelen. Het speelgoed moet rechtstreeks met de knop worden in en uitgeschakeld.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met Playboy Pleasure – Slick: H2O glijmiddel en andere op waterbasis smeermiddelen. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in het batterijcompartiment terechtkomen, aangezien dit wel zou kunnen reageren met de batterijen.
2. Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan leiden tot extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
3. Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner en een warm water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.



PLAYBOY

Pleasure

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: SILIKON UND ABS	
FUNKTIONEN: 10 GESCHWINDIGKEITEN & RHYTHMEN	
BATTERIE: POLYMER-LITHIUM	SPANNUNG: 3.7 V
BENUTZERZEIT: 45-90 MINUTEN	SCHALLPEGEL: 50DB
WASSERDICHTIGKEIT: IPX-7, GESCHÜTZT GEGEN EINTAUCHEN IN WASSER. 30 MINUTEN LANG IN EINER TIEFE VON BIS ZU 1 METER.	

LADENHINWEISE: Es wird empfohlen, dieses toy vor dem ersten gebrauch aufzuladen. Schließen sie dazu den USB stecker an eine stromquelle und den DC stecker an den ladeanschluss am vibrator an. Jeder ladevorgang dauert ca. 90 minuten. Die kontrolleuchte blinkt während des ladevorgangs und leuchtet konstant, sobald das toy vollständig geladen ist. Die ladezeit beträgt ca. 45 minuten bei höchster vibrationsstufe und 90 minuten bei niedrigster stufe. Das toy arbeitet mit einer lautstärke von 50 db und wird mit einer wiederaufladbaren lithiumbatterie (3.7 V) betrieben. Die fernbedienung benötigt eine AAA batterie (nicht im lieferumfang enthalten). Entfernen sie vor dem einlegen der batterie die sicherheitslasche.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Dieses doppelseitige toy lässt sich über ein 1-tasten bedienfeld am vibratorschaft und über die fernbedienung bis zu einer entfernung von 10 Metern steuern.
2. Drücken sie die taste am Toy 2 Sekunden lang, um es einzuschalten. Das licht leuchtet auf und die vibrationsmotoren an beiden enden (vibrator und plug) wechseln in den standby-modus.
3. Drücken sie die taste erneut schneller, um die vibration zu aktivieren. Beginnen sie mit der niedrigsten stufe. Drücken sie sie dann erneut, um durch 10 geschwindigkeiten und rhythmhen zu schalten und in den standby-modus zurückzukehren.
4. Um das spielzeug auszuschalten, halten sie die taste 2 Sekunden lang gedrückt. Das licht erlischt und die vibration hört auf.
5. Schalten sie die fernbedienung ein, indem sie die einschalttaste 2 Sekunden lang drücken. Das licht leuchtet auf und die fernbedienung ist einsatzbereit.
6. Drücken sie im standby-modus die vibrationtaste auf der fernbedienung, um durch 10 geschwindigkeiten und rhythmhen zu schalten und in den standby-modus zurückzukehren.
7. Schalten sie die fernbedienung aus, indem sie die einschalttaste 2 Sekunden lang drücken. **HINWEIS:** Die fernbedienung kann das spielzeug nicht ausschalten, das spielzeug muss direkt über die taste ein und ausgeschaltet werden.

PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit Playboy Pleasure – Slick: H2O gleitmittel sowie andere wasserbasierte schmierstoffe. Achten sie darauf, dass keine schmiermittel in das batteriefach gelangen, da diese sonst eindringen könnten mit den batterien reagieren.
2. Bei ständiger nutzung des motors des vibrators kann es zu störungen kommen übermäßige hitze. Wenn sich ihr vibrator zu heiß anfühlt, wechseln sie ihn ausschalten und abkühlen lassen, bevor sie es weiter verwenden.
3. Reinigen sie ihren vibrator nach jedem gebrauch mit Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner und ein mit warmem wasser abspülen. Vor der lagerung gründlich trocknen.
4. Bewahren sie ihren vibrator separat an einem kühlen, trockenen ort auf von anderen spielzeugen, manchmal als spielzeugmaterialien chemisch miteinander reagieren.



PLAYBOY

Pleasure

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН И АБС	
ФУНКЦИИ: 10 СКОРОСТЕЙ И РИТМОВ	
АККУМУЛЯТОР: ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЙ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 V
USER TIME: 45-90 MINUTES	УРОВЕНЬ ЗВУКА: 50DB
СТЕПЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX-7 ЗАЩИЩЕН ОТ ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ. ПОГРУЖЕНИЕ НА 30 МИНУТ НА ГЛУБИНУ ДО 1 МЕТРА.	

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ: Рекомендуется зарядить игрушку перед первым использованием. Для зарядки подключите USB-штекер к источнику питания с одной стороны, а конец постоянного тока – к порту зарядки в основании вибратора. Каждая зарядка занимает около 90 минут. Индикатор будет мигать во время зарядки устройства и гореть постоянно, когда игрушка полностью заряжена. Зарядки хватает примерно на 45 минут игрового времени при максимальном уровне вибрации и на 90 минут при минимальном уровне. Эта игрушка работает с уровнем звука 50 дБ с перезаряжаемой литиевой батареей на 3.7 В. Пульт дистанционного управления использует 1 батарею AAA, не входит в комплект. Снимите предохранительную защелку перед установкой батареи.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Эта двухсторонняя игрушка работает с панелью управления с 1 кнопкой, расположенной у основания вала вибратора, а также с пультом дистанционного управления на расстоянии до 32 футов.
2. Нажмите кнопку на игрушке в течение 2 секунд, чтобы включить игрушку. Свет включится, и вибрационные двигатели на обоих концах (вibrator и штекер) начнут работать в режиме ожидания.
3. Нажмите кнопку еще раз быстрее, чтобы включить вибрацию, начиная с самого низкого уровня, затем нажмите еще раз, чтобы перебрать 10 скоростей и ритмов и вернуться в режим ожидания.
4. Чтобы выключить игрушку, удерживайте кнопку в течение 2 секунд. Свет выключится, а вибрация прекратится.
5. Включите пульт дистанционного управления, нажав кнопку питания на 2 секунды. Свет включится, и пульт будет готов к использованию.
6. В режиме ожидания нажмите кнопку вибрации на пульте дистанционного управления, чтобы перебрать 10 скоростей и ритмов и вернуться в режим ожидания.
7. Выключите пульт дистанционного управления, нажав кнопку питания на 2 секунды. **ПРИМЕЧАНИЕ:** пульт дистанционного управления не может выключить игрушку. Игрушку необходимо включать и выключать напрямую с помощью кнопки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместим с Playboy Pleasure – Slick: H2O смазочные материалы, а также другие средства на водной основе смазочные материалы. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попадали в батарейный отсек, так как они могут реагировать с батарейками.
2. Непрерывное постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерный нагрев. Если ваш вибратор слишком горячий, переключите его. выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
3. Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner и ополаскивание теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
4. Храните вибратор в прохладном, сухом месте, отдельно от из других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.



PLAYBOY

Pleasure

PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: SILICONE & ABS	
FUNCTIONS: 10 SPEEDS & RHYTHMS	
BATTERY: POLYMER LITHIUM	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 45-90 MINUTES	SOUND LEVEL: 50DB
WATERPROOF RATING: IPX-7 PROTECTED AGAINST WATER IMMERSION. IMMERSION FOR 30 MINUTES AT A DEPTH OF UP TO 1 METER.	

CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB plug to a power source at one end and the DC end into the charging port at the base of the Vibrator end. Each charge takes about 90 minutes to complete. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged. Charge lasts for about 45 minutes of play time at the highest level of vibration and 90 minutes at the lowest level. This toy operates at a sound level of 50db with a rechargeable lithium battery at 3.7V. The remote uses 1 x AAA battery, not included. Remove the safety tab before inserting battery.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. This double-ended toy operates with a 1-button control panel located at the base of the Vibrator shaft, and also with the remote control up to a 32-foot distance.
2. Press the button on the toy for 2 seconds to turn the toy on. The light will turn on and the vibration motors in both ends (Vibrator & Plug) will begin in standby.
3. Press the button again more quickly to engage vibration, beginning with the lowest level, then press again to cycle through 10 speeds and rhythms and back to standby.
4. To turn toy off, hold down the button for 2 seconds. The light will turn off and vibration will cease.
5. Turn on the remote control by pressing its Power Button for 2 seconds. The light will turn on and the remote will be ready to use.
6. Once in standby, press the Vibration Button on the remote to cycle through 10 speeds and rhythms and back to standby.
7. Turn the remote off by pressing its Power Button for 2 seconds. **NOTE:** The remote cannot turn off the toy. The toy must be turned on and off using its button directly.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with Playboy Pleasure – Slick: H2O lubricant as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



DUTCH

GERMAN

RUSSIAN

ENGLISH

PLAYBOY

Pleasure

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA Y ABS	
FUNCIONES: 10 VELOCIDADES Y RITMOS	
BATERÍA: POLÍMERO DE LITIO	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USO: 45-90 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: 50DB
CLASIFICACIÓN DE IMPERMEABILIDAD: IPX-7, PROTECCIÓN CONTRA INMERSIÓN EN AGUA. INMERSIÓN DURANTE 30 MINUTOS A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 1 METRO.	

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargarlo, conecte el conector USB a una fuente de alimentación en un extremo y el conector de CC al puerto de carga ubicado en la base del vibrador. Cada carga tarda aproximadamente 90 minutos. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se carga y permanecerá encendida cuando el juguete esté completamente cargado. La carga dura aproximadamente 45 minutos de juego con el nivel de vibración más alto y 90 minutos con el nivel más bajo. Este juguete funciona a un nivel de ruido de 50 dB con una batería de litio recargable de 3.7 V. El control remoto usa una batería AAA (no incluida). Retire la pestaña de seguridad antes de insertar la batería.

INSTRUCCIONES DE USO

- Este juguete de doble extremo funciona con un panel de control de un botón ubicado en la base del eje del vibrador y también con el control remoto hasta una distancia de 9.8 metros.
- Presione el botón del juguete durante 2 segundos para encenderlo. La luz se encenderá y los motores de vibración en ambos extremos (vibrador y tapón) se pondrán en espera.
- Presione el botón de nuevo más rápido para activar la vibración, comenzando con el nivel más bajo, luego presione de nuevo para recorrer 10 velocidades y ritmos y volver al modo de espera.
- Para apagar el juguete, mantenga presionado el botón durante 2 segundos. La luz se apagará y la vibración cesará.
- Encienda el control remoto presionando su botón de encendido durante 2 segundos. La luz se encenderá y el control remoto estará listo para usar.
- Una vez en espera, presione el botón de vibración del control remoto para recorrer 10 velocidades y ritmos y volver al modo de espera.
- Apague el control remoto presionando su botón de encendido durante 2 segundos. **NOTA:** El control remoto no puede apagar el juguete. El juguete debe encenderse y apagarse usando su botón directamente.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

- Compatible con Playboy Pleasure – Slick: H2O lubricante y otros a base de agua lubricantes. Asegúrese de que no entren lubricantes en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
- El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo. Apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
- Limpie su vibrador después de cada uso. El uso constante y continuo del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo. Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner y un enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarlo.
- Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



PLAYBOY

Pleasure

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE & ABS	
FUNCTIONS: 10 SPEEDS & RHYTHMS	
BATERIA: POLÍMERO DE LÍLIO	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DO UTILIZADOR: 45-90 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: 50DB
CLASSIFICAÇÃO À PROVA DE ÁGUA: IPX-7 PROTEGIDO CONTRA A IMERSÃO EM ÁGUA. IMERSÃO DURANTE 30 MINUTOS A UMA PROFUNDIDADE ATÉ 1 METRO.	

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: É recomendável carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, ligue a ficha USB a uma fonte de energia numa extremidade e a extremidade CC à porta de carregamento na base da extremidade do vibrador. Cada carga demora cerca de 90 minutos a ser concluída. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo estiver a carregar e permanecerá constante quando o brinquedo estiver totalmente carregado. A carga dura cerca de 45 minutos de reprodução no nível de vibração mais elevado e 90 minutos no nível mais baixo. Este brinquedo opera a um nível sonoro de 50 dB com uma pilha de lítio recarregável de 3.7 V. O comando à distância utiliza 1 pilha AAA, não incluída. Retire a patilha de segurança antes de inserir a bateria.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este brinquedo de duas pontas opera com um painel de controlo de 1 botão localizado na base do eixo do vibrador e também com o controlo remoto a uma distância de até 32 pés.
- Pressione o botão do brinquedo durante 2 segundos para o ligar. A luz acenderá e os motores de vibração em ambas as extremidades (Vibrador e Ficha) entrarão em modo de espera.
- Prima novamente o botão mais rapidamente para ativar a vibração, começando pelo nível mais baixo, e depois prima novamente para alternar entre 10 velocidades e ritmos e voltar ao modo de espera.
- Para desligar o brinquedo, mantenha o botão pressionado durante 2 segundos. A luz apagar-se-á e a vibração cessará.
- Ligue o comando premindo o botão Ligar/Desligar durante 2 segundos. A luz acenderá e o comando estará pronto a utilizar.
- Quando estiver no modo de espera, prima o botão de vibração no telecomando para alternar entre 10 velocidades e ritmos e voltar ao modo de espera.
- Desligue o comando premindo o botão de alimentação durante 2 segundos. **NOTA:** O comando à distância não pode desligar o brinquedo. O brinquedo deve ser ligado e desligado utilizando diretamente o seu botão.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

- Compatível com Playboy Pleasure – Slick: H2O lubrificante, bem como outros lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
- O uso constante e contínuo do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o, desligue e deixe esfriar antes de continuar a usar.
- Limpe seu vibrador após cada uso com Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner e um enxágue com água morna. Seco completamente antes do armazenamento.
- Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem químicamente entre si.



PLAYBOY

Pleasure

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE E ABS	
FUNZIONI: 10 VELOCITÀ E RITMI	
BATTERIA: POLIMERI DI LITIO	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO DO UTILIZADOR: 45-90 MINUTOS	LIVELLO SONORO: 50DB
GRADO DI IMPERMEABILITÀ: IPX-7 PROTETTO CONTRO L'IMMERSIONE IN ACQUA. IMMERSIONE PER 30 MINUTI A UNA PROFONDITÀ MASSIMA DI 1 METRO.	

ISTRUZIONI PER LA RICARICA: si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collegare la spina USB a una fonte di alimentazione a un'estremità e l'estremità CC alla porta di ricarica alla base dell'estremità del vibratore. Ogni carica richiede circa 90 minuti per essere completata. La spia luminosa lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà fissa quando il giocattolo è completamente carico. La carica dura circa 45 minuti di gioco al massimo livello di vibrazione e 90 minuti al livello più basso. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro di 50 dB con una batteria al litio ricaricabile a 3.7 V. Il telecomando utilizza 1 batteria AAA, non inclusa. Rimuovere la linguetta di sicurezza prima di inserire la batteria.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Questo giocattolo a doppia estremità funziona con un pannello di controllo a 1 pulsante situato alla base dell'asta del vibratore e anche con il telecomando fino a una distanza di 32 piedi.
- Premere il pulsante sul giocattolo per 2 secondi per accendere il giocattolo. La luce si accenderà e i motori di vibrazione su entrambe le estremità (Vibratore e Spina) inizieranno a funzionare in standby.
- Premere di nuovo il pulsante più velocemente per attivare la vibrazione, iniziando dall' livello più basso, quindi premere di nuovo per scorrere 10 velocità e ritmi e tornare in standby.
- Per spegnere il giocattolo, tenere premuto il pulsante per 2 secondi. La luce si spegnerà e la vibrazione cesserà.
- Accendi il telecomando premendo il pulsante di accensione per 2 secondi. La luce si accenderà e il telecomando sarà pronto per l'uso.
- Una volta in standby, premere il pulsante di vibrazione sul telecomando per scorrere 10 velocità e ritmi e tornare in standby.
- Spegner il telecomando premendo il pulsante di accensione per 2 secondi. **NOTA:** il telecomando non può spegnere il giocattolo. Il giocattolo deve essere acceso e spento utilizzando direttamente il pulsante.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

- Compatible con Playboy Pleasure – Slick: H2O lubrificante e altri a base d'acqua lubrificanti. Assicurarsi che i lubrificanti non penetrino nel vano batteria perché potrebbero farlo reagire con le batterie.
- L'uso continuo e costante del motore del vibratore potrebbe creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo, spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
- Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner e un risciacquo con acqua tiepida. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
- Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.



PLAYBOY

Pleasure

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIEL: SILICONE ET ABS	
FONCTIONS: 10 VITESSES ET RYTHMES	
BATTERIE: LITHIUM POLYMÈRE	TENSION: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION: 45 - 90 MINUTES	TENSION: 50DB
INDICE D'ÉTANCHÉITÉ: IPX-7 PROTÉGÉ CONTRE L'IMMERSION DANS L'EAU. IMMERSION PENDANT 30 MINUTES À UNE PROFONDEUR ALLANT JUSQU'À 1 MÈTRE.	

INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger ce jouet avant la première utilisation. Pour le charger, branchez la prise USB à une source d'alimentation et l'extrémité CC au port de charge situé à la base du vibromasseur. Chaque charge dure environ 90 minutes. Le voyant lumineux clignote pendant la charge et reste allumé une fois le jouet complètement chargé. L'autonomie est d'environ 45 minutes au niveau de vibration maximal et 90 minutes au niveau minimal. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore de 50 dB avec une batterie au lithium rechargeable de 3.7 V. La télécommande fonctionne avec une pile AAA (non fournie). Retirez la languette de sécurité avant d'insérer la pile.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Ce jouet à double extrémité fonctionne grâce à un panneau de commande à un bouton situé à la base du vibromasseur et à la télécommande jusqu'à une distance de 9.8 mètres.
- Appuyez sur le bouton du jouet pendant 2 secondes pour l'allumer. La lumière s'allumera et les moteurs de vibration des deux extrémités (vibromasseur et plug) se mettront en veille.
- Appuyez à nouveau sur le bouton plus rapidement pour activer les vibrations, en commençant par le niveau le plus bas, puis appuyez à nouveau pour faire défiler les 10 vitesses et rythmes, puis revenir en mode veille.
- Pour éteindre le jouet, maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes. La lumière s'éteindra et les vibrations cesseront.
- Allumez la télécommande en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes. La lumière s'allumera et la télécommande sera prête à l'emploi.
- Une fois en veille, appuyez sur le bouton Vibration de la télécommande pour faire défiler les 10 vitesses et rythmes, puis revenir en mode veille.
- Éteignez la télécommande en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes. **REMARQUE :** La télécommande ne peut pas éteindre le jouet. Le jouet doit être allumé et éteint directement à l'aide de son bouton.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

- Compatible avec Playboy Pleasure – Slick: H2O lubrifiant ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment des piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
- L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le, éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
- Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner et un rinçai à l'eau tiède. Sécher soigneusement avant le stockage.
- Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.



SPANISH

PORTUGUESE

ITALIAN

FRENCH