

PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: SILICONEN EN ABS	
FUNCTIES: 10 VIBRERENDE SNELHEDEN EN PATRONEN IN BASIS EN SCHACHT	
BATTERIJ: LITHIUM-ION EN AAA	SPANNING: 3.7 V
GEBRUIKSTIJD: 60 – 90 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: <50 DB



INVOEGEN
OPLADER
HIER

OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speelgoed voor het eerste gebruik op te laden. Om op te laden sluit u de USB-stekker aan op een voedingsbron en het andere uiteinde op de oplaadpoort onder de basis van het speelgoed. Het eerste opladen duurt ongeveer 2 uur en het daaropvolgende opladen duurt ongeveer 90 minuten. Het indicatielampje op het speelgoed knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft branden als het volledig is opgeladen. Opladen duurt ongeveer 90 minuten speeltijd op het laagste trillingsniveau en ongeveer 60 minuten op het hoogste niveau. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van 50 dB met een lithiumbatterij van 3.7 V.

GEBRUIKSAANWIJZING

DIRECT TE BEDIENEN MET SPEELGOEDKNOPPEN

1. Zet het speelgoed aan door de knop aan het uiteinde van de basis van het speelgoed 2 seconden ingedrukt te houden. De knop licht op en het speelgoed gaat in de standby-modus.
2. Druk nogmaals sneller op deze knop om trillingen in de as en basis in te schakelen en door 10 snelheden en patronen in beide motoren te bladeren.
3. Schakel het speelgoed uit door de knop minimaal 2 seconden ingedrukt te houden.
4. **OPMERKING:** De knop op het speelgoed kan de kom-hier-functie of de turbomodus niet bedienen. Gebruik voor deze functies de afstandsbediening.

TE BEDIENEN MET AFSTANDSBEDIENING

1. Zodra het speelgoed is ingeschakeld, is de afstandsbediening automatisch gereed voor gebruik.
2. Druk op de bovenste (golvende lijn) knop om door 10 snelheden en trillingenpatronen in de schacht en basis te bladeren.
3. Gebruik de middelste knop op de afstandsbediening om de kom-hier-beweging in de kop van de schacht in te schakelen en door 6 snelheden en patronen te bladeren.
4. Druk op de onderste knop om de Turbo-modus in te schakelen, die beide vibratiemotoren (in het hoofd en de basis) onmiddellijk naar hun topsnelheid stuurt voor een krachtboost die aanhoudt totdat je opnieuw op de knop drukt.
5. **OPMERKING:** De afstandsbediening kan het speelgoed niet uitschakelen. Gebruik de knop direct op het speelgoed.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met Zero Tolerance – smeermiddelen en andere glijmiddelen op waterbasis. Zorg ervoor dat er geen smeermiddel in het batterijcompartiment terecht komt, aangezien dit wel zou kunnen reageren met de batterijen.
2. Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan leiden tot extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
3. Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Zero Tolerance – Clean: Foaming Toy Cleaner en een spoeling met warm water. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar je vibrator apart op een koel, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: SILIKON UND ABS	
FUNKTIONEN: 10 VIBRATIONSGESCHWINDIGKEITEN UND MUSTER IN BASIS UND SCHAFT	
BATTERIE: LITHIUM-IONEN UND AAA	SPANNUNG: 3.7 V
BENUTZERZEIT: 60 – 90 MINUTEN	SCHALLPEGEL: <50 DB



EINFÜGEN
LADEGERÄT
HIER

LADLEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses Spielzeug vor dem ersten Gebrauch aufzuladen. Zum Aufladen schließen Sie den USB-Stecker an eine Stromquelle und das andere Ende an den Ladeanschluss unter der Basis des Spielzeugs an. Der erste Ladevorgang dauert etwa 2 Stunden und weitere Ladevorgänge dauern etwa 90 Minuten. Die Kontrollleuchte am Spielzeug blinkt, während das Gerät aufgeladen wird, und leuchtet dauerhaft, wenn es vollständig aufgeladen ist. Der Ladevorgang reicht für etwa 90 Minuten Spielzeit auf der niedrigsten Vibrationsstufe und etwa 60 Minuten auf der höchsten Stufe. Dieses Spielzeug arbeitet mit einem Schallpegel von 50 dB und einer Lithium-Batterie mit 3.7 V.

**GEBRAUCHSANWEISUNG
DIREKT MIT SPIELZEUGTASTEN BEDIENEN**

1. Schalten Sie das Spielzeug ein, indem Sie den Knopf am Ende der Spielzeugsbasis 2 Sekunden lang drücken. Die Taste leuchtet auf und das Spielzeug wechselt in den Standby-Modus.
2. Drücken Sie diese Taste noch einmal schneller, um die Vibration des Schafts und der Basis zu aktivieren und durch 10 Geschwindigkeiten und Muster in beiden Motoren zu schalten.
3. Schalten Sie das Spielzeug aus, indem Sie die Taste mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten.
4. **HINWEIS:** Die Taste des Spielzeugs kann die Come-Hither-Funktion oder den Turbo-Modus nicht steuern. Benutzen Sie für diese Funktion die Fernbedienung.

MIT FERNBEDIENUNG ZU BEDIENEN

1. Sobald das Spielzeug eingeschaltet ist, ist die Fernbedienung automatisch betriebsbereit.
2. Drücken Sie die obere Taste (Wellenlinie), um zwischen 10 Geschwindigkeiten und Vibrationsmustern im Schaft und in der Basis zu wechseln.
3. Aktivieren Sie mit der mittleren Taste auf der Fernbedienung die Hin- und Herbewegung im Kopf des Schafts und schalten Sie zwischen 6 Geschwindigkeiten und Mustern um.
4. Drücken Sie die untere Taste, um den Turbo-Modus zu aktivieren, der beide Vibrationsmotoren (im Kopf und in der Basis) sofort auf Höchstgeschwindigkeit bringt und so für einen Leistungsschub sorgt, der anhält, bis Sie die Taste erneut drücken.
5. **HINWEIS:** Die Fernbedienung kann das Spielzeug nicht ausschalten. Benutzen Sie den Knopf direkt am Spielzeug.

PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit Zero Tolerance – Gleitmittel sowie andere Gleitmittel auf Wasserbasis. Achten Sie darauf, dass keine Schmiermittel in das Batteriefach gelangen, da diese sonst eindringen könnten mit den Batterien reagieren.
2. Bei ständiger Nutzung des Motors des Vibrators kann es zu Störungen kommen übermäßige Hitze. Wenn sich Ihr Vibrator zu heiß anfühlt, wechseln Sie ihn auszuschalten und abkühlen lassen, bevor Sie es weiter verwenden.
3. Reinigen Sie Ihren Vibrator nach jedem Gebrauch mit Zero Tolerance – Clean: Foaming Toy Cleaner und ein mit warmem Wasser abspülen. Vor der Lagerung gründlich trocknen.
4. Bewahren Sie Ihren Vibrator separat an einem kühlen, trockenen Ort auf von anderen Spielzeugen, manchmal als Spielzeugmaterialien chemisch miteinander reagieren.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН И АБС	
ФУНКЦИИ: 10 СКОРОСТЕЙ И РЕЖИМОВ ВИБРАЦИИ ОСНОВАНИЯ И ВАЛА	
БАТАРЕЯ: ЛИТИЙ-ИОННАЯ И ТИПА ААА	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 60 – 90 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: <50 ДБ



ВСТАВЛЯТЬ
ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО
ЗДЕСЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Перед первым использованием рекомендуется зарядить игрушку. Для зарядки подключите USB-штеккер к источнику питания, а другой конец — к зарядному порту под основанием игрушки. Первоначальная зарядка займет около 2 часов, а последующие зарядки — около 90 минут. Световой индикатор на игрушке будет мигать, пока устройство заряжается, и горит постоянно, когда устройство полностью заряжено. Зарядка хватает примерно на 90 минут игрового времени на самом низком уровне вибрации и около 60 минут на максимальном уровне. Это игрушка работает с уровнем звука 50 дБ от литиевой батареи напряжением 3,7 В.

**ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ РАБОТЫ С ИГРУШЕЧНЫМИ КНОПКАМИ**

1. Включите игрушку, нажав кнопку на конце основания игрушки и удерживая ее в течение 2 секунд. Кнопка загорится и игрушка перейдет в режим ожидания.
 2. Нажмите эту кнопку еще раз, быстрее, чтобы включить вибрацию вала и основания и переключиться между 10 скоростями и режимами работы обоих двигателей.
 3. Выключите игрушку, нажав кнопку не менее 2 секунд.
 4. **ПРИМЕЧАНИЕ.** Кнопка игрушки не может управлять функцией «Приходи сюда» или турбо-режимом. Для выполнения этих функций используйте пульт дистанционного управления.
- ДЛЯ РАБОТЫ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**
1. Как только игрушка будет включена, пульт дистанционного управления автоматически будет готов к работе.
 2. Нажмите верхнюю кнопку (волнистая линия), чтобы переключиться между 10 скоростями и режимами вибрации вала и основания.
 3. Используйте среднюю кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы активировать движение головки вала и переключиться между 6 скоростями и режимами.
 4. Нажмите нижнюю кнопку, чтобы включить турбо-режим, который мгновенно переводит оба вибромотора (в головке и основании) на максимальную скорость для увеличения мощности, которая будет действовать до тех пор, пока вы не нажмете кнопку еще раз.
 5. **ПРИМЕЧАНИЕ.** Пульт дистанционного управления не может выключить игрушку. Используйте кнопку прямо на игрушке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместим с Zero Tolerance – смазочные материалы, а также другие смазочные материалы на водной основе. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попадали в батарейный отсек, так как они могут реагировать с батарейками.
2. Непрерывное постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерный нагрев. Если ваш вибратор слишком горячий, переключите его, выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
3. Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Zero Tolerance – Clean: Foaming Toy Cleaner и ополаскивания теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
4. Храните вибратор в прохладном, сухом месте, отдельно от из других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.



PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: SILICONE & ABS	
FUNCTIONS: 10 VIBRATING SPEEDS & PATTERNS IN BASE & SHAFT	
BATTERY: LITHIUM-ION & AAA	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 60 – 90 MINUTES	SOUND LEVEL: <50 DB



INSERT
CHARGER
HERE

CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB plug into a power source and the other end into the charging port under the toy's base. The initial charge will take about 2 hours and subsequent charges will take about 90 minutes to complete. The indicator light will flash on the toy while the device is charging and remain solid when fully charged. Charge lasts for about 90 minutes of play time on the lowest vibration level, and about 60 minutes on the highest level. This toy operates at a sound level of 50db with a lithium battery at 3.7V.

**INSTRUCTIONS FOR USE
TO OPERATE WITH TOYS BUTTONS DIRECTLY**

1. Turn the toy on by pressing the button at the end of the toy's base for 2 seconds. The button will light up and the toy will enter standby mode.
2. Press this button again more quickly to engage vibration in the shaft and base and cycle through 10 speeds and patterns in both motors.
3. Turn the toy off by pressing the button for at least 2 seconds.
4. **NOTE:** The toy's button cannot control the come-hither function or Turbo Mode. Use the remote control for these function.

TO OPERATE WITH REMOTE CONTROL

1. Once the toy is turned on, the remote control will automatically be ready to engage.
2. Press the top (wavy line) button to cycle through 10 speeds and patterns of vibration in the shaft and base.
3. Use the middle button on the remote to engage the come-hither motion in the head of the shaft and cycle through 6 speeds and patterns.
4. Press the bottom button to engage Turbo Mode, which will instantly send both vibration motors (in head and base) to their top speed for a boost of power that lasts until you press the button again.
5. **NOTE:** The remote control cannot turn the toy off. Use the button directly on the toy.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with Zero Tolerance – lubricants as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with Zero Tolerance – Clean: Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA Y ABS	
FUNCIONES: 10 VELOCIDADES Y PATRONES DE VIBRACIÓN EN BASE Y EJE	
BATERÍA: IONES DE LITIO Y AAA	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USUARIO: 60 – 90 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: <50 DB

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargar, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación y el otro extremo al puerto de carga debajo de la base del juguete. La carga inicial tardará aproximadamente 2 horas y las cargas posteriores tardarán unos 90 minutos en completarse. La luz indicadora parpadeará en el juguete mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá fija cuando esté completamente cargado.
La carga dura aproximadamente 90 minutos de juego en el nivel de vibración más bajo y aproximadamente 60 minutos en el nivel más alto. Este juguete funciona a un nivel sonoro de 50 dB con una batería de litio de 3.7V.

INSTRUCCIONES DE USO PARA OPERAR CON BOTONES DE JUGUETES DIRECTAMENTE
1. Encienda el juguete presionando el botón al final de la base del juguete durante 2 segundos. El botón se iluminará y el juguete entrará en modo de espera.
2. Presione este botón nuevamente más rápidamente para activar la vibración en el eje y la base y recorrer 10 velocidades y patrones en ambos motores.
3. Apaga el juguete presionando el botón durante al menos 2 segundos.

4. **NOTA:** El botón del juguete no puede controlar la función de venir aquí ni el modo Turbo. Utilice el control remoto para estas funciones.

PARA OPERAR CON CONTROL REMOTO
1. Una vez que el juguete esté encendido, el control remoto estará automáticamente listo para activarse.

- Presione el botón superior (línea ondulada) para recorrer 10 velocidades y patrones de vibración en el eje y la base.
- Utilice el botón central del control remoto para activar el movimiento de acercamiento en la cabeza del eje y recorrer 6 velocidades y patrones.
- Presione el botón inferior para activar el modo Turbo, que enviará instantáneamente ambos motores de vibración (en el cabezal y la base) a su velocidad máxima para obtener un impulso de potencia que dura hasta que presione el botón nuevamente.
- NOTA:** El control remoto no puede apagar el juguete. Utilice el botón directamente en el juguete.



INSERTAR CARGADOR AQUI

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

- Compatible con Zero Tolerance – lubricantes y otros lubricantes a base de agua. Asegúrese de que no entren lubricantes ni en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
- El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbalo. Apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
- Limpia tu vibrador después de cada uso con Zero Tolerance – Clean: Foaming Toy Cleaner y un enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarlo.
- Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



CONTIENE BATERÍA Y DEBE SER RECICLADO
Li-ion

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE E ABS	
FUNÇÕES: 10 VELOCIDADES DE VIBRAÇÃO E PADRÕES NA BASE E NO EIXO	
BATERIA: ÍON DE LÍTIO E AAA	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DO USUÁRIO: 60 – 90 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: <50 DB

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomenda-se carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, conecte o plugue USB a uma fonte de alimentação e a outra extremidade à porta de carregamento sob a base do brinquedo. A cobrança inicial levará cerca de 2 horas e as cobranças subsequentes levarão cerca de 90 minutos para serem concluídas. A luz indicadora piscará no brinquedo enquanto o dispositivo estiver carregando e permanecerá sólida quando totalmente carregado.
A carga dura cerca de 90 minutos de reprodução no nível de vibração mais baixo e cerca de 60 minutos no nível mais alto. Este brinquedo opera a um nível sonoro de 50db com uma bateria de lítio de 3,7V.

INSTRUÇÕES DE USO PARA OPERAR DIRETAMENTE COM BOTÕES DE BRINQUEDOS

- Ligue o brinquedo pressionando o botão na extremidade da base do brinquedo por 2 segundos. O botão acenderá e o brinquedo entrará no modo de espera.
- Pressione este botão novamente mais rapidamente para ativar a vibração no eixo e na base e percorrer 10 velocidades e padrões em ambos os motores.
- Desligue o brinquedo pressionando o botão por pelo menos 2 segundos.

4. **NOTA:** O botão do brinquedo não pode controlar a função de vir para cá ou o Modo Turbo. Use o controle remoto para essas funções.

PARA OPERAR COM CONTROLE REMOTO
1. Assim que o brinquedo for ligado, o controle remoto estará automaticamente pronto para ser acionado.

- Pressione o botão superior (linha ondulada) para percorrer 10 velocidades e padrões de vibração no eixo e na base.
- Use o botão do meio no controle remoto para ativar o movimento de aproximação na cabeça do eixo e percorrer 6 velocidades e padrões.
- Pressione o botão inferior para ativar o Modo Turbo, que enviará instantaneamente ambos os motores de vibração (na cabeça e na base) à velocidade máxima para um aumento de potência que dura até você pressionar o botão novamente.
- NOTA:** O controle remoto não consegue desligar o brinquedo. Use o botão diretamente no brinquedo.



INSERIR CARREGADOR AQUI

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

- Compatível com Zero Tolerance – lubrificantes, bem como outros lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
- O uso constante e contínuo do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o e deixe esfriar antes de continuar a usar.
- Limpe seu vibrador após cada uso com Zero Tolerance – Clean: Foaming Toy Cleaner e um enxágue com água morna. Seque bem antes de armazenar.
- Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem químicamente entre si.



CONTÉM BATERIA E DEVE SER RECICLADO
Íon-lítio

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE E ABS	
FUNZIONI: 10 VELOCITÀ E MODELLI DI VIBRAZIONE NELLA BASE E NELL'ALBERO	
BATTERIA: IONI DI LITIO E AAA	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO UTENTE: 60 – 90 MINUTI	LIVELLO AUDIO: <50 DB

ISTRUZIONI PER LA RICARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collega la spina USB a una fonte di alimentazione e l'altra estremità alla porta di ricarica sotto la base del giocattolo. La carica iniziale richiederà circa 2 ore e le ricariche successive impiegheranno circa 90 minuti per essere completate. L'indicatore luminoso lampeggerà sul giocattolo mentre il dispositivo è in carica e rimarrà fisso quando è completamente carico. La carica dura circa 90 minuti di riproduzione al livello di vibrazione più basso e circa 60 minuti al livello più alto. Questo giocattolo funziona ad un livello sonoro di 50 dB con una batteria al litio da 3,7V.

ISTRUZIONI PER L'USO PER OPERARE DIRETTAMENTE CON I PULSANTI TOYS

- Accendi il giocattolo premendo il pulsante all'estremità della base del giocattolo per 2 secondi. Il pulsante si illuminerà e il giocattolo entrerà in modalità standby.
- Premere di nuovo questo pulsante più rapidamente per attivare la vibrazione in entrambi i motori.
- Spegnere il giocattolo premendo il pulsante per almeno 2 secondi.

4. **NOTA:** Il pulsante del giocattolo non può controllare la funzione venir qui o la modalità Turbo. Utilizzare il telecomando per queste funzioni.

FUNZIONARE CON TELECOMANDO
1. Una volta acceso il giocattolo, il telecomando sarà automaticamente pronto per l'attivazione.

- Premerre il pulsante superiore (linea ondulata) per scorrere 10 velocità e modelli di vibrazione nell'albero e nella base.
- Utilizzare il pulsante centrale sul telecomando per attivare il movimento venir qui nella testa dell'albero e scorrere 6 velocità e schemi.
- Premerre il pulsante in basso per attivare la modalità Turbo, che invierà istantaneamente entrambi i motori di vibrazione (nella testa e nella base) alla massima velocità per un aumento di potenza che dura finché non premi nuovamente il pulsante.
- NOTA:** Il telecomando non può spegnere il giocattolo. Utilizzare il pulsante direttamente sul giocattolo.



INSERIRE CARICABATTERIE QUI

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

- Compatibile con Zero Tolerance – lubrificanti e altri lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi che i lubrificanti non penetrino nel vano batteria perché potrebbero farlo reagire con le batterie.
- L'uso continuo e costante del motore del vibratore potrebbe creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo, spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
- Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Zero Tolerance – Clean: Foaming Toy Cleaner e un risciacquo con acqua tiepida. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
- Conserva il tuo vibratore separatamente in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.



CONTIENE BATERIA E DEVE ESSERE RICICLATO
Li-ion

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIEL: SILICONE ET ABS	
FONCTIONS: 10 VITESSES ET MODÈLES DE VIBRATION DANS LA BASE ET L'ARBRE	
BATTERIE: LITHIUM-ION ET AAA	VOLTAGE: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION: 60 – 90 MINUTES	NIVEAU SONORE: <50 DB

INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger ce jouet avant la première utilisation. Pour charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation et l'autre extrémité au port de chargement sous la base du jouet. La charge initiale prendra environ 2 heures et les charges suivantes prendront environ 90 minutes. Le voyant émette sur le jouet pendant que l'appareil est en charge et reste fixe lorsqu'il est complètement chargé. La charge dure environ 90 minutes de lecture au niveau de vibration le plus bas et environ 60 minutes au niveau le plus élevé. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore de 50 dB avec une pile au lithium de 3.7 V.

MODE D'EMPLOI POUR FONCTIONNER DIRECTEMENT AVEC LES BOUTONS DE JOUETS

- Allumez le jouet en appuyant sur le bouton situé à l'extrémité de la base du jouet pendant 2 secondes. Le bouton s'allumera et le jouet passera en mode veille.
- Appuyez à nouveau sur ce bouton plus rapidement pour activer les vibrations dans l'arbre et la base et parcourir 10 vitesses et modèles dans les deux moteurs.
- Éteignez le jouet en appuyant sur le bouton pendant au moins 2 secondes.

4. **REMARQUE:** Le bouton du jouet ne peut pas contrôler la fonction venir ici ou le mode Turbo. Utilisez la télécommande pour ces fonctions.

POUR FONCTIONNER AVEC LA TÉLÉCOMMANDE
1. Une fois le jouet allumé, la télécommande sera automatiquement prête à s'enclencher.

- Appuyez sur le bouton supérieur (ligne ondulée) pour parcourir 10 vitesses et modes de vibration dans l'arbre et la base.
- Utilisez le bouton du milieu de la télécommande pour engager le mouvement de va-et-vient dans la tête de l'arbre et parcourir 6 vitesses et modèles.
- Appuyez sur le bouton du bas pour activer le mode Turbo, qui enverra instantanément les deux moteurs de vibration (dans la tête et la base) à leur vitesse maximale pour une augmentation de puissance qui dure jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton.
- REMARQUE:** La télécommande ne peut pas éteindre le jouet. Utilisez le bouton directement sur le jouet.



INSÉRER CHARGEUR ICI

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

- Compatible avec Zero Tolerance – lubrifiants ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment à piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
- L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le, éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
- Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Zero Tolerance – Clean: Foaming Toy Cleaner et un rinçage à l'eau tiède. Séchez soigneusement avant le stockage.
- Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.



CONTIENE UNE BATTERIE ET DOIT ÊTRE RECICLÉ
Li-ion